

Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być

używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji

ręcznie i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagi na instrukcję obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłącz i używaj urządzenia tylko zgodnie z specyfikacją na etykiecie oceny.
- Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. To musi być sprawdzone przed każdym użyciem.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.
- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.
- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!
- Po każdym użyciu lub w przypadku nieprawidłowego działania, wtyczka musi być wyciągnięta z gniazda.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Nie szoruj go ostrymi krawędziami lub ściśnij to.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym miejscu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

8

- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, np. spadł, lub jest uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
- Naprawy w urządzeniu, e, g, wymiana uszkodzonej mocy przewód zasilający, mogą być używane wyłącznie przez autoryzowane osoby serwisowe, aby tego uniknąć

jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

- Urządzenie staje się gorące. Nie przesuwaj urządzenia, dopóki nie pojawi się schłodzony
- Uwaga! Obudowa robi się gorąca. Niebezpieczeństwo poparzenia! Robić nie umieszczaj urządzenia na wrażliwej powierzchni (np. malowane meble) i zachowaj odległość co najmniej 70 cm materiały do ??spopielania.

Operacja

- Rozwiń kabel
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami podanymi na tabliczce znamionowej. Czerwona lampa

Świeci

- Przy początkowym nagrzewaniu urządzenie może lekko palić. Po kilku minutach dym usuwa się.
 - Rozgrzej urządzenie do maksymalnego ustawienia termostatu, aż zgaśnie czerwone światło.
- ty
- osiągnęli optymalną temperaturę.
- Zgodnie z recepturą dodaj niewielką ilość ciasta do urządzenia.
 - W czasie gotowania czerwone światło wyłączy się i ponownie się zapali. Termostat Prace.
 - Jeśli krepka jest już gotowa, wyjmij ją tylko drewnianą lub plastikową szpatułką, tak aby powłoka nie ulegnie uszkodzeniu.
 - Gdy czerwone światło zgaśnie, możesz wprowadzić następną niewielką ilość ciasta urządzenie.
 - Urządzenie nie nadaje się do pieczenia mięsa.

Podstawowy przepis:

250 g mąki

4 jajka

50 g stopionego masła

500 ml mleka

Sól

Aromat (np. Rum)

Cukier waniliowy

Ciasto naleśnikowe potrzebuje trochę mąki i dużej ilości płynów. Wymieszaj dobrze mleko z jajami i mąką. Wymieszaj roztopione masło i zostaw ciasto, aby przynajmniej puchło 30 minut. Musisz szybko i cienko rozłożyć ciasto na gorącym talerzu za pomocą łopatk.

Przygotowanie naleśników

Lekko natłuścić płytkę za pomocą pędzla. Dodaj niewielką ilość ciasta na talerz i rozprowadzać ruchem obrotowym równo z rozsiewaczem.

Mogą wystąpić pewne pęknięcia spowodowane różnicami temperatur, jeśli ciasto zostanie dodane

na talerzu jest to całkowicie nieszkodliwe.

Powtórzyć naleśniki, aż powierzchnia nie będzie już płynna. Poluzuj naleśnik z łypatka i kolej.

Powrót do gotowości.

Podczas gdy naleśniki są gotowe, można je posmakować za pomocą:

- Sos czekoladowy
- Jam
- Cynamon i cukier
- Ser

I złożcie naleśnik na raz.

Uwaga: im bardziej brązowe są naleśniki, tym gorzej mogą być składane:

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść po każdym użyciu.
- Odłącz urządzenie.
- Nigdy nie zanurzać w wodzie.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Czyszczenie jest najłatwiejsze, gdy urządzenie jest letnie.
- Czyść wilgotną szmatką.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ??tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowisko lub zdrowie ludzkie z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi

odpowiedzialnie promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recykling.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w kosz recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy zbierać w opakowaniu specjalne pojemniki do zbierania.