

WE 20 Volcano

Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może tego robić

być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym miejscu. Kiedy urządzenie zostanie podane innej osobie instrukcja obsługi powinna być do tego przekazywana osoba,

zbyt. Używaj tylko urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagę na instrukcję obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie musi być podłączone tylko zgodnie z dane pokazane na etykiecie oceny.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno usuwać tabliczki znamionowej.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy przewód nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Czek to przed każdym użyciem!
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii.

Jeśli wtyczka nie zostanie wyciągnięta, urządzenie zawsze pozostaje włączone.

Ryzyko pożaru z powodu przegrzania!

- Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj się to za dużo.
- Trzymaj przewód z dala od gorących części.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki.

Czyszczenie

i konserwacja przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.
- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!
- Przy korzystaniu z przedłużacza przewodu zasilającego ważne jest, aby dzieci nie pociągały za sobą ani nie groziło potknięciem. Bęben kablów zawsze należy rozwinąć.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenie w wodzie.
 - Korzystaj z urządzenia nigdy po awarii, np. kiedy spadł w dół lub został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
 - Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie, które pochodzi z nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- 10
- Aby uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw, wszelkie naprawy w urządzeniu, np. wymiana sznurka, może być wykonana wyłącznie przez obsługę klienta. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
 - Urządzenie staje się gorące. Nie przesuwaj urządzenia, dopóki nie pojawi się ostygł!
 - Przed pierwszym użyciem: wyczyść wszystkie części - z wyjątkiem elementów grzejnych - i pozostaw do wyschnięcia. Aby usunąć zapach produkcji, pozwól urządzeniu się rozgrzać przez około 10 minut. Urządzenie może lekko zapalić w ciągu kilku minut. Następnie wyczyść płytki wilgotną ściereczką.
 - Uwaga! Urządzenie się nagrzewa. Niebezpieczeństwo poparzenia! Tylko używaj urządzenia na równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni i zachowaj odległość co najmniej 70 cm od materiałów palnych.
 - Para z jedzenia może pojawić się pomiędzy płytkami. Zagrożenie oparzeń!

Czyszczenie

- Odłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, wlewaj wody nad nim lub umieść go w zmywarce do naczyń.
- Ze względów higienicznych urządzenie musi być czyszczone po każdym posługiwaniu się.
- Wyczyść płytkę gofrową ręcznikiem papierowym.
- Usuń resztki ciasta z zawiasu i obudowy.
- Wytrzyj całe urządzenie wilgotną ściereczką.
- Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani metalowych przedmiotów.
- Do cięć i zadrapań na powłoce, wynikających z użycia, nie gwarancja może zostać złożona.
- Z powodu oparów tłuszczu może odbarwić powierzchnię.

Obszar roboczy:

Ważne: nigdy nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub obok niej (np. kuchenka). Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni i suche. Trzymaj go z dala od krawędzi powierzchni roboczych, aby nie mógł spaść w trakcie posługiwania się.

Przygotowanie gofrów

- 1) Usuń lejek z dolnej części urządzenia. Podłącz urządzenie zgodnie z na tabliczce znamionowej czerwona lampka świeci się stale i wskazuje, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- 2) Umieść lejek do napełniania na górnej części i zablokuj. Kiedy niebieska lampka zaświeci się osiągnięta temperatura.
- 3) Umieść ciasto wafelowe za pomocą miarki w leju do napełniania. Sprawdź stopień zbrązowienia po ok. 5 - 7 minut. Usuń lejek do napełniania za pomocą ruch obrotowy i usuwać pozostałe ciasto.
- 4) Otwórz urządzenie i wyjmij gofry. Nie należy używać metalowych przedmiotów, aby tego uniknąć uszkodzenie powłoki. Zamknij urządzenie i umieść na nim lejek. Tak szybko jak niebieskie światło świeci, nowe ciasto można wypełnić.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ??tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recykling.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w kosz recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe opakowania i folie należy zbierać w specjalnych pojemnikach do zbierania.