

HF 5000

Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być

używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji ręcznie i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagi na instrukcję obsługi. Usuń wszystkie opakowania i naklejki. Dokładnie umyć wszystkie części (patrz czyszczenie).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Gorąca powierzchnia! Podczas dotykania powierzchni istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Ustaw z tyłu

urządzenie o odległości 10 cm od ściany kuchennej.

- Podłącz i obsługuj urządzenie zgodnie z specyfikacje przedstawione na etykiecie oceny.
 - Nie używaj, jeśli przewód wtyczki jest uszkodzony. Sprawdź przed każdym użyciem.
 - Nie podłączaj mokrymi rękami.
 - Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazda.
 - Aby odłączyć wtyczkę, zawsze ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.
 - Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii.
 - Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj się to za dużo.
 - Trzymaj przewód z dala od gorących części.
 - Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że one mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

13

- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie grają z urządzeniem lub materiałem opakowaniowym (np. plastikowe torby).
- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie użytkowania.
 - Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym miejscu.
 - Nigdy nie kładź niczego na urządzeniu i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
-
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
 - Pozostaw około 10 cm wokół urządzenia.
 - Nigdy nie używaj urządzenia po nieprawidłowym działaniu, np. jeśli czuł się w dół lub został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
 - Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody ze względu na użycie urządzenia w inny sposób, jak opisano lub popełniono błąd w obsłudze.
 - Aby zapobiec obrażeniom, naprawy takie jak wymiana uszkodzonego przewodu, powinien być przeprowadzany wyłącznie przez obsługę klienta. Tylko oryginalny należy stosować części zamienne.
 - Urządzenie się nagrzewa, tylko transportuje się, gdy ostygnie.
 - Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji.
 - To urządzenie nie jest normalną frytownicą. Nie wkładaj żadnych olej lub tłuszcz do garnka. Niebezpieczeństwo poparzenia!
 - Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych materiałów takich jak papier, karton, plastik itp.
 - Przed pierwszym użyciem: oczyść wszystkie części - z wyjątkiem elementów grzejnych - dokładnie i pozostaw do wyschnięcia. Rozgrzej urządzenie na około 15 minut. aby wyeliminować zapach nowości.
 - Uwaga! Obudowa robi się gorąca. Niebezpieczeństwo poparzenia! Dotykowe powierzchnie będą gorące podczas pracy! Miejsce urządzenie na płaskiej i niewrażliwej powierzchni za pomocą i zachowaj odległość co najmniej 70 cm od materiałów palnych.
 - Podczas działania wynurza się para. Trzymaj ręce i twarz z dala. Uważaj na parę podczas gotowania i kiedy wyciągasz garnek. Zachowaj odpowiednią odległość od szafek ściennych, aby uniknąć uszkodzenia okleiny.
 - Jeśli używany jest przedłużacz, musi on mieć przekrój 1,5 mm²
 - Jeśli używane jest przetestowane przez GS 16-stykowe rozszerzenie wielokrotne, może nie być naładowany więcej niż 3680 watów z powodu zagrożenia pożarowego.
 - Upewnij się, że dzieci nie drażnią kabla lub podróży zagrożenie występuje.
 - Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania jeśli nie jest nadzorowany i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
 - Gorąca para może opuścić żaluzje. Nigdy nie kładź mokrego żywności do urządzenia, delikatnie rozmrozić żywność mrożoną.
 - Higiena: Zawsze czyść urządzenie, aby uniknąć bakterii i powstawanie pleśni.

Czyszczenie

- Uwaga! Wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem i pozwól urządzeniu ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Garnek i kosz można czyścić w ciepłej wodzie, jak zwykle środki do mycia naczyń lub zmywarka. Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Wyczyść wnętrze za pomocą wody i płynu do mycia naczyń, jeżeli koniecznie korzystaj z czyszczenia piekarnika. Jeśli element grzejny jest zabrudzony, odwróć urządzenie do góry nogami, aby wyczyścić elementy grzewcze za pomocą pędzla.
- Umieść garnek i kosz w urządzeniu i pozostaw do wyschnięcia 5 minut w 80 ° C.

Miejsce pracy

Ważny:

Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na gorących powierzchniach lub obok nich (na przykład na gorących piecykach). Używaj go tylko na równą, stabilną i odporną na ciepło powierzchnię. Ważne jest, że nie łatwopalne przedmioty są blisko urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi urządzenia na stole, aby nie mogły zostać dotknięte przez dzieci lub upadły, kiedy wzruszony.

Operacja

- Nigdy nie używaj urządzenia bez kosza. Umieść jedzenie w koszu i nie do puli.
- Wsuń kosz do garnka i wsuń obie części do urządzenia. Aby usunąć kosz, wyciągnij obie części i umieść na odpornej na ciepło powierzchni. Naciskając przycisk przycisk na rączce, możesz oddzielić kosz od doniczki.
- Rozwiń kabel z magazynka kabli i podłącz go. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a urządzenie wyświetli komunikat wyświetlacz pokazuje - - - na niebiesko.
- Rozgrzej urządzenie przez 2 minuty, napełnij kosz żywnością i włóż do urządzenie.
- Napełnij kosz do 3, aby uniknąć poparzenia żywności i pozostawić miejsce na obrót jedzenie.
- Wyciągając doniczkę z urządzenia, aby kontrolować stopień podniecenia, ogrzewanie zostaje przerwane, czas również zostaje zatrzymany.
- Po upływie czasu wyjmij garnek i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło.

- Naciskając blokadę koszyka, można odłączyć kosz i wyjąć jedzenie.
- Jeśli garnek i kosz są używane razem do wyjęcia jedzenia, do przyprawiania itp., nie naciskaj blokady kosza!
- Aby uzyskać równomierne zrumienienie potraw, obróć lub potrząśnij jedzeniem. Nie rób używać jakichkolwiek metalowych przedmiotów do obracania żywności.
- Garnek i kosz są bardzo gorące!

Fil koszyka tylko do oznaczenia max w porządku aby uniknąć oparzeń jedzenia.

-
- Naciśnij przycisk temperatury. Wyświetlacz pokazuje ustawienie domyślne 180 ° C i 15 minut.
- Wartości te można zmienić w ciągu 10 sekund przez:
 - o Ponowne naciśnięcie przycisku temperatury. 180 ° C miga, z pokrętkiem regulacyjnym można ustawić temperaturę w krokach 5 ° C od 80 ° C do 200 ° C.
 - o Naciśnięcie przycisku timera pozwala zmienić czas za pomocą kontrolki wybierz od 1 do 60 minut.
- Po naciśnięciu przycisku start urządzenie zacznie działać, a czas zacznie się liczyć na dół. Na wyświetlaczu pojawi się symbol respiratora. Czerwona kropka znajdująca się w centrum respiratora zapala się, gdy tylko temperatura zostanie osiągnięta.
- Podczas pracy można zmienić temperaturę i czas.
- Jeśli kosz zostanie wyciągnięty z urządzenia podczas pracy, licznik zatrzyma się i ponownie uruchomi, gdy tylko kosz zostanie ponownie włożony.
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk menu, domyślne programy można wybrać za pomocą pokrętki sterujące. Wyświetlacz pokazuje programy z symbolami:
 - o Frytki 160 ° C 40 min
 - o Posiekać 160 ° C 20 min
 - o Scampi 180 ° C 15 min
 - o Ciasto 200 ° C 20 min
 - o Ryba 180 ° C 20 min
 - o Mięso 200 ° C 20 min
 - o Drób 180 ° C 25 min
- Potwierdź program za pomocą przycisku start.
- Po upływie czasu urządzenie wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych i ogrzewanie się wyłączy. The system wentylacyjny nadal działa, aby schłodzić elektronikę.
- Po naciśnięciu przycisku Stop wybrany program zostanie zatrzymany. System wentylacyjny działa przez jakiś czas.
- Aby utrzymać ciepło przygotowanych potraw, naciśnij przycisk utrzymywania temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się 120 minut. Wentylacja i ogrzewanie są włączane co 30 sekund i jedzenie jest utrzymywane w ciepłe przez 120 minut. Naciskając przycisk stop, ten proces jest przerwana.

Wskazówka

- Mniej żywności potrzebuje mniej czasu.
- Obróć jedzenie po upływie połowy czasu.
- Przypraw świeże frytki oliwą, trochę soli i rozmarynu.
- Tłuszcz należy usunąć z doniczki, jeśli stosuje się wysokotłuszczowe produkty spożywcze.
- W tym urządzeniu można przygotować wszystkie produkty spożywcze, które można wykorzystać w frytownicy.
- Aby zrobić chrupiące frytki, użyj cienkich frytek.
- Separator żywności:
o Za pomocą separatora żywności kosz do smażenia można podzielić na dwie części. Pozwala to na jednoczesne przygotowanie 2 różnych rodzajów żywności

Przygotowanie żywności

- W tym urządzeniu można przygotować wiele produktów spożywczych z głębokiego chłodzenia, takich jak frytki, brytki, cevapcici, panierowane warzywa, paluszki rybne lub nadziewane ciasto francuskie.
- Frytki można przyprawiać wcześniej w misce z kilkoma kroplami oleju, soli, curry lub czosnku. Wymieszaj frytki podczas przygotowywania, aby uzyskać równomierne przypieczenie.
- Aby przygotować świeże frytki, kliny, kostki ziemniaczane itp., Wysusz wycięte części dobrze.
- Skarpetki w bekonie, faszerowane mini papryki, nadziewane grzyby, marynowane pałeczki, skrzydełka z kurczaka lub kiełbaski również bardzo dobrze się sprawdzają.
- Ze względu na intensywne ciepło wewnątrz frytownicy, żywność musi być kontrolowana podczas gotowania.
- Skrobiowe produkty spożywcze (takie jak ziemniaki) nie powinny być gotowane w temperaturze wyższej niż 180 ° C. Spalony żywność są szkodliwe.
- Drób musi być zawsze dobrze ugotowany z powodu salmonelli.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ??tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowisko lub zdrowie ludzkie z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi

odpowiedzialnie promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recykling.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w kosz recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy zbierać w opakowaniu specjalne pojemniki do zbierania.