

## Steba KB 23 ECO

### Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być

używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji

ręcznie i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagi na instrukcję obsługi.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Gorąca powierzchnia! Podczas dotykania istnieje niebezpieczeństwo poparzenia powierzchnia podczas pracy. Ustaw z tyłu urządzenia do ściany w kuchni. Trzymaj dzieci z daleka od urządzenia.
- Podłączyć i obsługiwać urządzenie zgodnie ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej
- Nie podłączaj mokrymi rękami.
- Nie podłączaj do gniazdka, w którym znajduje się kilka innych urządzeń podłączonych.
- Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy wtyczka jest w gniazdku nie pasuje bezpiecznie do gniazda.
- Nie należy modyfikować części ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu płomienia lub wilgotnych miejsc.
- Nie używaj, gdy dzieci mogą łatwo dotknąć urządzenia i nie pozwól dzieci korzystają z urządzenia osobno.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że one mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.
- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.
- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający ani nie strugaj go ostrymi krawędziami.
- Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym miejscu.

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie użytkowania.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody ze względu na użycie urządzenia w inny sposób, jak opisano lub popełniono błąd w obsłudze.
- Używaj urządzenia z wystarczającą przestrzenią wokół niego. Zachowaj przód a prawa lub lewa strona urządzenia jest wolna.
- Nigdy nie używaj urządzenia na dywanie lub obrusie (viny1) ani w żadnym innym artykuł odporny na niską temperaturę.
- Aby zapobiec obrażeniom, naprawy takie jak wymiana uszkodzonego przewodu, powinien być przeprowadzany wyłącznie przez obsługę klienta
- Nie wolno owijać grilla folią aluminiową (nagromadzeniem ciepła).
- Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych materiałów takich jak papier, karton, plastik itp.
- Uwaga! Obudowa i szkło się nagrzewają. Niebezpieczeństwo pali się! Nie umieszczaj urządzenia na wrażliwej powierzchni (np. Na pomalowanych meblach) i zachowaj odległość równą co najmniej 70 cm do materiałów palnych.
- Tył urządzenia należy umieścić bezpośrednio na urządzeniu ściana kuchenna.

#### Uruchomienie

Ważne: Podgrzać urządzenie przez co najmniej 10 minut po raz pierwszy, aby wyeliminować jakiegokolwiek

olej produkcyjny. Urządzenie może lekko palić podczas używania po raz pierwszy. Nigdy nie wkładaj

przewymiarowana żywność wewnątrz piekarnika i zapobiega kontaktowi z elementami grzewczymi.

Żywność zawierająca dużo tłuszczu powinna być grillowana na grillu drucianym w pozycji 2; piec należy umieścić w pozycji 1. W razie potrzeby obrócić termostat nieco niżej.

We wszystkich programach świeci wewnątrz.

#### Ustawienia

Górny + niższe ciepło + konwekcja

Górne ciepło + konwekcja + rożen różna

Górny + niższe ciepło

Górny upał + rożen różna

Obniż temperaturę

#### Czyszczenie i konserwacja:

- Upewnij się, że wtyczka została wyciągnięta z gniazda i urządzenie jest schłodzone całkowicie, przed czyszczeniem.

- Nigdy nie zanurzaj wody na szklanych drzwiach, gdy jest jeszcze gorąca.
  - Oczyszczaj drzwi, metalowe elementy we wnętrzu i powierzchnię wodą z mydłem.
- Następnie wysusz wszystkie umyte części suchą szmatką.
- Do czyszczenia nie należy używać materiałów abrazyjnych, kwasowych ani wełny stalowej.
  - Wyczyść wszystkie pozostałe części za pomocą gąbki

#### Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ten produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowiu ludzkiemu z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi

odpowiedzialnie promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

#### Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recyklingu.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w koszu recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy zbierać w opakowaniu specjalne pojemniki do zbierania.