

KH 2

Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być

używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji

ręcznie i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagi na instrukcję obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkownika

urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są stale pod nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mają tylko

włączać / wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone

lub zainstalowane w przewidzianej normalnej pozycji roboczej i one

otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkownika

urządzenie w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat nie mogą tego robić

podłączyć, wyreguluj i wyczyść urządzenie lub wykonaj konserwację.

- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!

Dla własnego bezpieczeństwa

- Ta nagrzewnica jest dodatkowym ogrzewaniem w domu. To musi być użyte zgodnie z tą koncepcją.

- Upewnij się, że twój wskaźnik zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej, tj. 230 V AC, 50 Hz.

- Nie wychodź z domu, gdy urządzenie jest włączone: upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF (0).

- Podczas działania ustawić grzejnik w bezpiecznej pozycji:

- daleko (1 mt.) Od łatwopalnych przedmiotów lub mebli; jeśli ściana montowana, nie przymocowane do drewnianych lub syntetycznych powierzchni z tworzyw sztucznych;
- pozostawiając wolną przestrzeń wylotu powietrza: 1 mt. wolnej przestrzeni z przodu grzejnika i 50 cm. wolnej przestrzeni za nim;
- nie znajduje się bezpośrednio pod gniazdem.
- Nie pozostawiaj zwierząt ani dzieci w kontakcie z urządzeniem.

Zwróć uwagę!

Kratka wylotowa powietrza nagrzewa się podczas pracy (więcej niż 80 ° C, tj. 17 ± 5 ° F). Części tego produktu mogą być bardzo gorąco i powoduje oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.

- Uważaj, aby dzieci nie bawiły się materiałem opakowaniowym (np. plastikowe torby)
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie rób tego przykryć grzejnik. Nie zawieszaj niczego na grzałkę i nie zakrywaj jej podczas pracy. To jest wyraźnie napisane na okładce produktu lub wyświetlane przez symbol
- Nie używaj grzejnika w pomieszczeniach z gazami wybuchowymi lub w czasie stosowanie łatwopalnych rozpuszczalników lub lakierów lub klejów.
- Jeśli kabel jest uszkodzony i musisz go wymienić, nie rób tego pracujcie sami! Zabierz produkt do autoryzowanego serwisu posprzedażnego centrum naprawcze lub osobę o podobnych umiejętnościach i wiedzy, w aby uniknąć ryzyka niebezpieczeństwa.
- Nie używaj tego grzejnika w pobliżu pryszniców, wanien, basenów.
- Urządzenie musi być ustawione tak, aby wtyczka była zawsze dostępne i nie być gorące.

Bezpieczne pozycjonowanie

- Urządzenie może być używane tylko na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nagrzewnica działa tylko wtedy, gdy wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się na dół urządzenia jest wciśnięty.
- Urządzenie nie może być dostępne dla osób biorących kąpiel lub pod prysznicem.
- Nie umieszczaj kabla pod dywanem.
- Pamiętaj, że podczas działania zestaw słuchawkowy musi być zawsze całkowicie wyciągnięty.

Korzystanie z grzejnika

- 1800 W (Oszillation)
- 900 W (Oszillation)
- WYŁĄCZ
- 900 W

- 1800 W

Oscylacja:

- Ze względu na oscylację (toczenie), bardziej wyrównana temperatura otoczenia osiągnięty.
- Nigdy nie blokuj ruchu oscylacyjnego.

Korzystanie z termostatu

- W pomieszczeniu, w którym temperatura jest zbyt wysoka (ponad 30 ° C), normalne jest, że termostat nie włączy nagrzewnicy.

It W pomieszczeniu, w którym temperatura jest zbyt niska (około 5 ° C lub nawet mniej), jest również

normalne, że termostat będzie utrzymywał działanie urządzenia do temperatury staje się wyższa.

- Aby wybrać właściwą pozycję termostatu, sugerujemy
- ustawić termostat w pozycji maksymalnej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara);
- pozostaw urządzenie działające do osiągnięcia komfortowej temperatury;
- obrócić pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz "kliknięcie" i czerwone światło wskaźnika

wyłącza;

- obrócić pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (tylko nieznacznie): w tej pozycji zostanie ustawiony termostat
- utrzymać wybraną przez siebie komfortową temperaturę. Czerwone wskazanie światła świeci, jeśli grzejnik ponownie się włączy.

? ?Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy, może być trochę dymu z powodu niektórych produkcja pozostałości olejowych.

Aby wyczyścić filtr, wykonaj następujące czynności (zdjęcie)

- Wyciągnij wtyczkę;
- Poluzuj śrubę filtra z tyłu produktu i pociągnij ją do tyłu;
- Wyjmij filtr gąbkowy z uchwytu;
- Filtr należy czyścić wodą o mocy prania w temperaturze 30 ° C.

Bezpieczeństwo w przypadku nieprawidłowego działania

- W przypadku przegrzania wyłącznik bezpieczeństwa chroniący element grzewczy automatycznie wyłączy urządzenie.
- W takim przypadku urządzenie przestaje działać, a lampka kontrolna pozostanie włączona nawet jeśli urządzenie nie działa.
- Jeśli tak się stanie:
- wyłączyć nagrzewnicę;
- usunąć przyczyny nieprawidłowego działania lub przegrzania (tj. Przeszkody z przodu wlotu powietrza lub kratki wylotu powietrza);
- pozostawić urządzenie do ostygnięcia na 15/20 minut;
- włączyć ponownie nagrzewnicę.

Konserwacja

- Ta nagrzewnica nie wymaga szczególnej konserwacji.
- Zalecamy co najmniej dwa razy w roku czyścić kratkę wlotową i wylotową powietrza z odkurzaczem do usuwania kurzu z silnika i elementu grzejnego.
- Jeśli zajdzie potrzeba naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym centrum naprawczym.
- Jeśli kabel ma zostać zmieniony, należy wziąć pod uwagę przewód 2x0,5mm² H05VVF używany.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ten produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowiu ludzkiemu z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi

odpowiedzialnie promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recykling.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w kosz recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy zbierać w opakowaniu specjalne pojemniki do zbierania.