

Ogólnie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być

używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z opisem w instrukcji ręcznie i zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie zwracając uwagi na instrukcję obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie musi być używane i podłączone tylko zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na etykiecie oceny.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy przewód nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Czekaj to przed każdym użyciem!
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazda.
- Aby odłączyć wtyczkę, zawsze ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.
- Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii.
- Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj się to za dużo.
- Trzymaj przewód z dala od gorących części.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkownika urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że one mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.
- Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie grają z urządzeniem lub materiałem opakowaniowym (np. plastikowe torby).
- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie zdalny system!
- Po użyciu urządzenia lub w przypadku wadliwego działania urządzenia zawsze wyciągaj wtyczkę.
- Nigdy nie ciągnij za zestaw kabli. Nie ocieraj go o krawędzie ani nie ściskaj

to.

- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone (na przykład, jeśli jest odczuwany).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w inny sposób niż opisany lub jeśli błąd w operacja została wykonana.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nie przenoś urządzenia aż ostygnie!
- Aby zapobiec obrażeniom, naprawy takie jak wymiana uszkodzonego przewodu, powinien być przeprowadzany wyłącznie przez obsługę klienta.
- Niebezpieczeństwo obrażeń: Uwaga, na dolnej podstawie wody kubek jest igłą do jajek
Uwaga! Obudowa i szkło się nagrzewają. Niebezpieczeństwo pali się! Proszę zauważyć, że powierzchnia elementu grzejnego jest pod wpływem ciepła szczątkowego po użyciu.
- Przy korzystaniu z przedłużacza kabla zasilającego ważne jest, aby dzieci nie ciągną za sobą lub występuje ryzyko potknięcia.
- Urządzenie należy zawsze odłączyć w przypadku braku nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Korzystanie z kotła na jajka:

- Przed pierwszym użyciem wyczyść płytę grzewczą wilgotną ściereczką
- Rozwiń kabel od spodu urządzenia do żądanej długości
- Ustaw urządzenie w pozycji poziomej i podłącz je do wtyczki bezpieczeństwa
- Napełnij kubek miarowy wodą aż po brzegi i wlej go do płyty grzewczej, następnie umieść tacę na jaja na urządzeniu.
- Przed umieszczeniem jaj przebić je po skróconej stronie z przebitym jajkiem w dolnej części miarki, aby zapobiec ich pękaniu
- Następnie założyć osłonę na urządzenie.

Dostosowanie stopnia wrzenia:

- Obrotowe pokrętko do regulacji stopnia wrzenia
- Stopień wrzenia dostosowany jest do osobistej oceny.

Osobiste doświadczenie z urządzeniem będzie bardzo prowadzić wkrótce wyniki požądane przez osobisty gust.

- Uwaga: Regulator musi zawsze zostać uruchomiony ponownie z pozycji Off. Regulacja: Kiedy regulator jest ustawiony z OFF na ON niebieska lampka miga, po czym masz 5 sekund na wybór ikony.

Po około 5 sekund usłyszysz sygnał dźwiękowy i rozpocznie się wybrany program. Robić

nie ustawiaj ponownie regulatora po tym punkcie. Jaja są robione, gdy niebieski lampka zgaśnie, a urządzenie wyemituje 10 sygnałów dźwiękowych. Urządzenie przełącza się w tryb gotowości

tryb automatycznie po zakończeniu programu.

- Uwaga: gorąca para wydostanie się, gdy zdejmie się pokrywkę
- Połóż jajka pod zimną wodą, chwytając za uchwyt tacy, aby uniknąć fermentacji

Jajka w koszulce

Nalej do miski miarka z wodą i umieść jaja na kłusowniku. Przerwij 1 - 3 jajka do potraw kłusowniczych i połóż naczynia na nosidle.

Załącz osłonę. Wybierz ustawienie medium. Wynik kłusowania zależy od wielkości i temperatura jaj oraz twoja własna przyprawa.

Instrukcja czyszczenia

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego
- Po wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego należy ostudzić kocioł do jajek

Przed sprzątaniem

- Wyczyść element grzejny wilgotną ściereczką
- W przypadku osadów wapiennych należy stosować ocet rozcieńczony na ok. 10 minut ostrożnie opłucz płytkę do gotowania. Nie rysuj twardymi przedmiotami w płycie grzewczej i nie rób tego

nie stosować agresywnych środków czyszczących.

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Przykrywka, tacka na jajka i jajko kubki są odporne na zmywarkę.
- Ważne: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

To oznaczenie oznacza, że ??tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowisko lub zdrowie ludzkie z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi

odpowiedzialnie promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Wracać

Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą

gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych recykling.

Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w kosz recyklingu.

Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy zbierać w opakowaniu

specjalne pojemniki do zbierania.