

Multi-Snackmaker SG 55



Wskazówki ogólne

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, użytkowanie w celach komercyjnych jest zabronione. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu. Przekazując urządzenie innej osobie dołącz do niego niniejszą

instrukcję. Urządzenie należy użytkować tylko zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji przestrzegając ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłącz i używaj urządzenia tylko zgodnie z specyfikacją na tabliczce znamionowej.
- Nie używaj, jeśli przewód lub urządzenie jest uszkodzone. Zawsze sprawdzaj przed użyciem urządzenia!
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazda
- Aby odłączyć wtyczkę, zawsze ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i użytkownik konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci, chyba że one mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie grają z urządzeniem lub materiałem opakowaniowym (np. plastikowe torby).

- Urządzenia nie wolno używać z timerem ani osobno zdalny system!

Po użyciu urządzenia lub gdy urządzenie działa wadliwie, zawsze wyciągaj wtyczkę.

- Nigdy nie ciągnij za zestaw kabli. Nie ocieraj go o krawędzie lub nie ściskaj to.

- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części.

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

- Nie zostawiaj aplikacji na zewnątrz lub w wilgotnym miejscu.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

- Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone (np odczuwany).

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania apelacja w

- w inny sposób niż opisany lub jeśli popełniono błąd w działaniu zostało zrobione.

- Apelacja staje się bardzo gorąca. Nie przesuwaj urządzenia aż do ostygł!

- Aby zapobiec obrażeniom, naprawy takie jak wymiana uszkodzonego przewodu, powinien być przeprowadzany wyłącznie przez obsługę klienta.

- Uwaga! Obudowa się nagrzewa. Niebezpieczeństwo poparzenia! Robić nie umieszczaj urządzenia na wrażliwej powierzchni (np. malowane meble) i zachowaj odległość co najmniej 70 cm materiały palne.

- Podczas korzystania z przedłużacza kabla zasilającego ważne jest, aby dzieci nie ciągną za sobą lub występuje ryzyko potknięcia.

- Urządzenie należy zawsze odłączyć w przypadku braku nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Miejsce pracy

Ważne: nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na gorących powierzchniach lub obok nich (np. gorące piece). Używaj go tylko na równym, stabilnym i odpornym na ciepło powierzchnia. Ważne jest, aby żadne przedmioty podlegające zapaleniu nie zbliżyły się do urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja:

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu

- Odłącz urządzenie

- Urządzenie powinno nieco się ochłodzić. Może być łatwiej czyszczony kiedy nie jest tak gorąco.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

- Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki z odrobiną detergentu. Oporne zabrudzenia należy przykryć odrobiną oleju, odczekać ok. 5 min i spróbuj ponownie usunąć wilgotną szmatką. Nie należy stosować środków czyszczących o działaniu zagrażającym. Podczas czyszczenia tacy na olej należy uważać, aby płyn w nim jest całkowicie schłodzony.

Przed pierwszym użyciem:

Przed pierwszym użyciem lekko nasmarować grill. Następnie podgrzej urządzenie przez około 10 minut za pomocą zamknięte płyty bez jedzenia. Następnie wyczyść płytki wilgotną ściereczką. Nie rób stosować agresywne środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzeń nieprzywierającej powierzchni.

Otwórz urządzenie tylko pod kątem 90 °, w przeciwnym razie zawias złamie się.

Przygotowanie potraw:

- Podłącz urządzenie zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Jeśli świeci czerwone światło, urządzenie się nagrzewa. Jeśli zostanie osiągnięta żądana temperatura, czerwone światło zgaśnie a niebieskie światło świeci.
- Przy pierwszym ogrzewaniu może wystąpić niewielka ilość dymu. Ten dym zniknie po niektórych minutach.
- Nagrzej urządzenie za pomocą zamkniętych płyt aż czerwone światło się wyłączy. Osiągnąłeś pożądaną temperaturę.
- Włóż potrawę do grilla i zamknij urządzenie.
- Nacisnąć górną część uchwyty, aż pokrywa zaskoczy w sposób słyszalny.
- Podczas grillowania niebieskie i czerwone światło może się włączać i wyłączać. Termostat jest pracujący.
- Gdy potrawa jest już gotowa, wyjmij ją z płyty do grillowania za pomocą plastiku lub wodnego urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych powłoką nieprzywierającą.
- Zawsze zamykaj płyty, aby uniknąć utraty ciepła.
- Gdy czerwone światło zgaśnie, możesz ponownie włożyć jedzenie do grilla.

Czas grillowania i dobór temperatury zależy od kilku czynników:

- Rodzaj i grubość żywności
- Kolor jedzenia
- osobiste preferencje

Ostrożnie !: Para z jedzenia może pojawić się pomiędzy płytkami. Niebezpieczeństwo poparzenia!

Zmiana płytek

- Odłącz urządzenie
 - Pozwól urządzeniu ostygnąć
 - Naciśnij przyciski zwalniające z każdej strony, a następnie wyciągnij płytki z urządzenia
 - Aby ustawić płytki, włóż dwie zakładki we wgłębienie z tyłu i naciśnij płyty do urządzenia, dopóki nie usłyszysz hałasu
 - Aby uzyskać optymalne wyniki, należy użyć pasujących zestawów płyt.
1. Płyta sandwich
 2. Płyta grillowa
 3. Płytki wafelowe

Utylizacja

Utylizacja opakowania Nie wyrzucać opakowań. Powinny zostać one przekazane do odzysku. Karton: Papier należy przekazać do punktu zbiórki makulatury. Plastikowe materiały opakowaniowe należy wrzucić do odpowiednich pojemników na odpady plastikowe.

Okres i warunki gwarancji

Producent udziela na produkt 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia uszkodzone w wyniku wad produkcyjnych. Po upływie okresu gwarancji urządzenie zostanie naprawione odpłatnie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia i niedotrzymania wskazówek podanych w instrukcji obsługi. Ograniczenia odpowiedzialności Wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji tracą swoją ważność w przypadku:

- Użytkowania urządzenia przez osobę nieuprawnioną
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub przenoszenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wyglądu zewnętrznego urządzenia lub innych cech niemających wpływu na standardową pracę urządzenia.