

Long Claw Brown

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti keel /
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

**USER GUIDE
WIRED MECHANICAL KEYBOARD LONG CLAW BROWN**

**MODE D'EMPLOI
CLAVIER FILAIRE MECANIQUE LONG CLAW BROWN**

**NÁVOD K POUŽITÍ
MECHANICKÁ KABELOVÁ KLÁVESNICE LONG CLAW BROWN**

**INSTRUCKJA UŻYTKOWANIA
MECHANICZNA KLAWIATURA PRZEWODOWA LONG CLAW BROWN**

**MANUAL DE USUARIO
TECLADO MECÁNICO INALÁMBRICO LONG CLAW BROWN**

**KASUTUSJUHEND
JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR LONG CLAW BROWN**

**ISTRUZIONI PER L'USO
TASTIERA MECCANICA CABLATA LONG CLAW BROWN**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA LONG CLAW BROWN**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MEHĀNISKĀ VADU KLAVIATŪRA LONG CLAW BROWN**

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
TASTATURĂ MECANICĂ CU FIR LONG CLAW BROWN**

**NÁVOD NA POUŽITIE
MECHANICKÁ KÁBLOVÁ KLÁVESNICA LONG CLAW BROWN**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MECHANISCHE KABELTASTATUR LONG CLAW BROWN**

CONTENTS


English.....	4
Français.....	6
Český.....	9
Polski.....	11
Español.....	14
Eesti keel.....	16
Italiano.....	19
Lietuvių.....	21
Latviski.....	24
Română.....	26
Slovenský.....	29
Deutsch.....	31

USER GUIDE

WIRED MECHANICAL KEYBOARD LONG CLAW BROWN

Technical specification:

- Keyboard type: mechanical full-size
- Type of switches: Gateron Brown
- Key life: 50 million clicks
- Number of buttons: 104
- Type of backlight: RGB 16 mln colors
- Type of plug: USB
- Programmable macros: yes
- Anti-Ghosting - full
- Size: 448,6x197,5x37mm
- Weight: 980 ± 10g



Package contents:

Keyboard, keycap removal tool, user manual

Warranty:

2 years

INSTALLATION

Use the cable to connect the keyboard with a selected device USB port. The system detects and installs all drivers automatically.

Description of keys:

12 MULTIMEDIA KEYS



Fn+F1 = multimedia playback
 Fn+F2 = volume down
 Fn+F3 = volume up
 Fn+F4 = mute

Fn+F5 = previous recording
 Fn+F6 = next recording
 Fn+F7 = play/pause
 Fn+F8 = stop

Fn+F9 = email
 Fn+F10 = home page
 Fn+F11 = My computer
 Fn+F12 = calculator

- Windows key lock With Fn +



BACKLIGHTING CONTROLS

- Press the  button to select one out of 14 backlighting modes.


- Backlighting brightness up/down



- Backlighting speed setting




- Setting the backlighting effect in a single colour mode (7 colour modes available)



- Backlighting on/off - Fn + PrtSc.


USER-CUSTOMISED KEY BACKLIGHTING

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 preset backlighting modes.

The  button facilitates changing and customising keyboard backlighting and colour modes.

BACKLIGHTING MODE MODIFICATION AND CUSTOMISATION FOR VARIOUS GAME TYPES

1. Press Fn + 1-5 to select a mode to modify.

2. Press  - the N/C/W LEDs start blinking.
3. Press selected keys, and then press several times to define a key colour.

4. To save changes, press  . The N/C/W LEDs stop blinking.

MACRO PROGRAMMING

In order to program macros, download the necessary software from the preyongaming.com

Open the installation folder and double-click the setup.exe icon. Follow the prompts to install the software. Once the installation is successfully completed, a software icon appears on the taskbar. Double-click the icon to display the settings interface.

MACRO RECORDING

To record a macro, go to the software, press the "Macro" tab and select a previously saved macro name or create a new one by pressing "New Macro". To start recording, press "Record" and then enter the key combination you want to assign to this feature. To stop recording, press "Stop record" and then press "OK". Finally, press "Apply" to save your settings.

Download dedicated software from preyongaming.com


Warranty use and disclaimers:

- detailed warranty conditions are available on preyongaming.com

MODE D'EMPLOI CLAVIER FILAIRE MECANIQUE LONG CLAW BROWN

Caractéristiques techniques:

- Type de clavier: mécanique pleine dimension
- Type d'interrupteurs: Gateron Brown
- Durée de vie des claviers: 50 mln de frappes
- Nombre de boutons: 104
- Type de rétro-éclairage: RGB 16mln couleurs
- Type de fiche: USB
- Macro programmables: oui
- Anti-Ghosting - complet
- Dimensions: 448,6x197,5x37mm
- Poids: 956g±10g



Contenu de l'emballage:

Clavier, extracteur de claviers, mode d'emploi

Garantie:

2 ans

INSTALLATION

Connectez le clavier avec un câble au port USB approprié de votre appareil. Le système détectera et installera automatiquement les pilotes.

Description des boutons:

12 TOUCHES MULTIMÉDIA



Fn+F1 = Lecture multimédia
 Fn+F2 = Baisser le volume
 Fn+F3 = Augmenter le volume
 Fn+F4 = Muet

Fn+F5 = Piste précédente
 Fn+F6 = Piste suivante
 Fn+F7 = Lecture / Pause
 Fn+F8 = Arrêt

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Page d'accueil
 Fn+F11 = Poste de travail
 Fn+F12 = Calculatrice

- Verrouillage des touches Windows With Fn +




CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE

- Appuyer sur le bouton  pour sélectionner l'un des 14 modes de rétroéclairage.


- Diminution / augmentation de la luminosité du rétroéclairage



- Réglage de la vitesse du rétroéclairage



- Réglage de l'effet de rétroéclairage en une seule couleur (7 couleurs au choix)




- Rétroéclairage activé / désactivé - Fn + Prt Sc.

PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE DES TOUCHES PAR L'UTILISATEUR

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 modes prédéfinis.




Bouton  permettant de modifier et de programmer les modes et les couleurs de l'éclairage des touches à l'usage.

MODIFIER ET CHANGER LÉGÈREMENT L'ÉCLAIRAGE POUR DIFFÉRENTS JEUX


1. Appuyez sur Fn + 1-5 pour sélectionner le mode à modifier.



2. Presser , les leds N / C // W commenceront à clignoter. Press selected keys, and then press several times to define a key colour.

3. Appuyez sur les touches souhaitées puis spécifiez la couleur de la touche en appuyant plusieurs fois sur.



4. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur . Les LED N / C / W cesseront de clignoter.

MACRO PROGRAMMATION

Pour la programmation de macros, téléchargez le logiciel sur preyongaming.com

Ouvrez le dossier d'installation, puis double-cliquez sur l'icône setup.exe. Suivez les instructions pour installer le logiciel. Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre d'état système. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

ENREGISTREMENT MACRO

TPour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet «Macro», puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant Pour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet «Macro», puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant sur «Nouvelles macros». Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur «Enregistrer» puis entrez la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur «Arrêter l'enregistrement» puis appuyez sur «OK». Appuyez enfin sur «Appliquer» pour enregistrer vos paramètres.

Logiciel dédié disponible en téléchargement sur le site preyongaming.com

Exclusions d'utilisation et de garantie:

- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site preyongaming.com




NÁVOD K POUŽITÍ

MECHANICKÁ KABELOVÁ KLÁVESNICE LONG CLAW BROWN

Technická specifikace:

- Typ klávesnice: mechanická plná velikost
- Typ spínačů: Gateron Brown
- Životnost tlačítek: 50 milionů kliknutí
- Počet tlačítek: 104
- Typ podsvícení: RGB 16mln barvy
- Typ zástrčky: USB
- Programovatelná makra: ano
- Anti-Ghosting - úplný
- Rozměry: 448,6x197,5x37mm
- Hmotnost: 956g - Hmotnost 980± 10 g



Obsah balení:

Klávesnice, nástroj na vyjmutí tlačítek, návod k použití

Záruka:

2 roky

INSTALACE

Připojte klávesnici kabelem do příslušného USB konektoru na svém zařízení. Systém automaticky najde a nainstaluje ovládače.

Popis kláves:

12 MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVES



Fn+F1 = Přehrávání multimédií
 Fn+F2 = Snížení hlasitosti
 Fn+F3 = Zvýšení hlasitosti
 Fn+F4 = Ztlumení zvuku

Fn+F5 = Předchozí skladba
 Fn+F6 = Další skladba
 Fn+F7 = Přehrávání/Pauza
 Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Hlavní stránka
 Fn+F11 = Můj počítač
 Fn+F12 = Kalkulačka

- Blokování klávesy Windows With Fn+



OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ


- Pro volbu jednoho ze 14 režimů podsvícení stiskněte tlačítko




- Snížení/zvýšení světlosti podsvícení



- Nastavení rychlosti podsvícení




- Nastavení efektu jednobarevného podsvícení (na výběr je 7 barev)



- Zapnutí/vypnutí podsvícení – Fn + Prt Sc.


UŽIVATELSKÉ PROGRAMOVÁNÍ PODSVÍCENÍ KLÁVES

FN + 1, 2, 3, 4, 5 – 5 přednastavených režimů.

Tlačítko  slouží k uživatelským změnám a programování režimů a barev podsvícení kláves.

ÚPRAVY A ZMĚNY TYPU PODSVÍCENÍ PRO RŮZNÉ HRY

1. Pro výběr režimu úprav stiskněte Fn + 1-5.

2. Stiskněte , diody N/C/W začnou blikat.
3. Stiskněte vybranou klávesu a pak opakovaných stiskem nastavte její barvu.

4. Pro uložení změn stiskněte . Diody N/C/W přestanou blikat.

PROGRAMOVÁNÍ MAKER

Pro programování maker si stáhněte software na stránkách preyongaming.com

Otevřete instalační složku a pak dvakrát klikněte na setup.exe. Pro instalaci softwaru postupujte podle pokynů. Pokud instalace proběhne úspěšně, na úkolovém pruhu se zobrazí ikona softwaru. Pro zobrazení rozhraní s nastavením klikněte dvakrát na ikonu.

NAHRÁVÁNÍ MAKER

Pro uložení makra spusťte software a klikněte na záložku „Makro“, pak zvolte uložené makro nebo vytvořte nové volbou „New Makro“. Pro zahájení nahrávání klikněte na „Record“ a pak zadejte

kombinaci kláves, ke které chcete makro přiřadit. Pro zastavení nahrávání klikněte na „Stop record“ a pak „OK“. Pro uložení nastavení klikněte na „Apply“.

Software je ke stažení na stránkách preyongaming.com


Používání a výjimky ze záruky:

- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách preyongaming.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MECHANICZNA KLAWIATURA PRZEWODOWA LONG CLAW BROWN

Specyfikacja techniczna:

- Typ klawiatury: Mechaniczna pełnowymiarowa
- Rodzaj przełączników: Gateron Brown
- Żywotność przełączników: 50 mln kliknięć
- Liczba przycisków: 104
- Rodzaj podświetlenia: RGB 16mln kolorów
- Rodzaj wtyku: USB
- Programowalne makra: tak
- Anti-Ghosting - pełny
- Wymiary: 448,6x197,5x37mm
- Waga: 956g ±10g



Zawartość opakowania:

Klawiatura, przyrząd do wyjmowania klawiszy, instrukcja użytkownika

Gwarancja:

2 lata

INSTALACJA

Połącz klawiaturę przy pomocy kabla do odpowiedniego portu USB w swoim urządzeniu. System automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki.

Opis przycisków:**12 KLAWISZY MULTIMEDIALNYCH**

Fn+F1 = Odtwarzanie multimedii

Fn+F2 = Zmniejszenie głośności

Fn+F3 = Zwiększenie głośności

Fn+F4 = Wyciszenie

Fn+F5 = Poprzedni utwór

Fn+F6 = Następny utwór

Fn+F7 = Grać/ Pauza

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Strona startowa

Fn+F11 = Mój komputer

Fn+F12 = Kalkulator

- Blokada klawisza Windows With Fn + 

KONTROLA PODŚWIETLENIA

- Naciśnij przycisk  by wybrać jeden z 14 trybów podświetlenia.


- Zmniejszenie / zwiększenie jasności podświetlenia



- Ustawianie prędkości podświetlenia



- Ustawienie efektu podświetlenia w jednym kolorze (do wyboru 7 kolorów)




- Włączenie/ Wyłączenie podświetlenia - Fn + Prt Sc.

PROGRAMOWANIE PODŚWIETLENIA KLAWISZY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 fabrycznie ustawionych trybów.



Przycisk  umożliwia zmianę i zaprogramowanie trybów i kolorów podświetlenia klawiszy przez użytkownika.

MODYFIKOWANIE I ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

1. Naciśnij Fn + 1-5 by wybrać tryb do modyfikacji.



2. Naciśnij , ledy N/C/W zaczną migać.

3. Naciskaj wybrane klawisze, a następnie poprzez kilkukrotne naciśnięcie określ kolor klawisza.



4. W celu zachowania zmian, naciśnij . Ledy N/C/W przestaną migać.

PROGRAMOWANIE MAKR

W celu programowania makr pobierz oprogramowanie ze strony preyongaming.com

Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę «Makro», a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając „New Makra”. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record», a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij «Stop record», a następnie naciśnij «OK». Na koniec naciśnij «Apply», aby zapisać wprowadzone ustawienia.

Dedykowane oprogramowanie do pobrania na stronie preyongaming.com

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie preyongaming.com




MANUAL DE USUARIO

TECLADO MECÁNICO INALÁMBRICO LONG CLAW BROWN

Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: mecánico, tamaño completo
- Tipo de interruptores: Gateron Brown
- Vida útil de las teclas: 50 millones de clics
- Número de teclas: 104
- Tipo de luz de fondo: RGB 16mln colores
- Tipo de enchufe macho: USB
- Macros programables: sí
- Anti-Ghosting - completo
- Medidas: 448,6x197,5x37mm
- Peso: 956g ±10g



El paquete incluye:

Teclado, instrumentos para remover teclas, manual de uso

Garantía:

2 anni

INSTALACIÓN

Conectar el teclado con un cable al puerto USB correspondiente en el dispositivo. El sistema detectará e instalará automáticamente los controladores.

Descripción de teclas:

12 TECLAS MULTIMEDIA



Fn+F1 = Reproducción de multimedia
 Fn+F2 = Bajar el volumen
 Fn+F3 = Subir el volumen
 Fn+F4 = Silenciar

Fn+F5 = Pista anterior
 Fn+F6 = Siguiete pista
 Fn+F7 = Reproducir/Pausa
 Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Página de inicio
 Fn+F11 = Mi ordenador
 Fn+F12 = Calculadora

- Bloqueo de la tecla Windows With Fn +



CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

- Pulsar el botón  para seleccionar uno de 14 modos de iluminación.


- Reducir / aumentar el brillo de la iluminación



- Ajuste de velocidad de la iluminación



- Ajuste del efecto de iluminación en un solo color (7 colores a elegir)




- Encendido/apagado de la iluminación - Fn + Prt Sc.

PROGRAMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE TECLAS POR EL USUARIO

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 modos preestablecidos.



El botón  permite cambiar y programar los modos y los colores de iluminación de las teclas por el usuario.

MODIFICAR Y CAMBIAR EL MODO DE ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES JUEGOS

1. Pulsar Fn + 1-5 para seleccionar el modo a modificar.



2. Pulsar , los LEDs N/C//W parpadearán.

3. Pulsar las teclas deseadas y, a continuación, pulsar el color de la tecla varias veces.



4. Para guardar los cambios, pulsar . Los LEDs N/C/W dejarán de parpadear.

PROGRAMACIÓN DE MACROS

Para programar macros, descargar el software de preyongaming.com

Abrir la carpeta de instalación y hacer doble clic en el icono setup.exe. Seguir las instrucciones para instalar el software. Cuando la instalación se haya completado con éxito, aparecerá un icono del software en la barra de tareas. Hacer doble clic en el icono para mostrar la interfaz con ajustes.

GRABACIÓN DE MACROS

Para guardar una macro, ir al software y pulsar la pestaña «Macro», luego seleccionar el nombre de una macro previamente guardada o crear una nueva pulsando «Nueva macro». Para iniciar la grabación, pulsar «Record» y, a continuación, introducir la combinación de teclas que desea asignar. Para detener la grabación, pulsar «Stop record» y luego pulsar «OK». Por último, pulsar «Apply» para guardar los ajustes introducidos.

Software especial disponible para su descarga en preyongaming.com


Uso y exenciones de la garantía:

- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web preyongaming.com

KASUTUSJUHEND JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR LONG CLAW BROWN

Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: mehaaniline täissuuruses
- Lülitite liik: Gateron Brown
- Klahvide eluiga: 50 miljonit klõpsatust
- Nuppude arv: 104
- Taustvalgustuse liik: RGB 16mln värvid
- Pistiku liik: USB
- Programmeeritavad makrod: jah
- Anti-Ghosting - täielik
- Mõõtmed: 448,6x197,5x37mm
- Kaal: 956g±10g



Pakendi sisu:

Klaviatuur, klahvide eemaldamise tööriist, kasutusjuhend

Garantii:

2 aastat

PAIGALDAMINE

Ühenda klaviatuur kaabli abil oma seadme vastavasse USB pistikusse. Süsteem tuvastab ja installeerib draiverid automaatselt.

Klahvide kirjeldus:

12 MULTIMEEDIUMKLAHVI



Fn+F1 = Multimeediamängija

Fn+F2 = Helitugevuse vähendamine

Fn+F3 = Helitugevuse suurendamine

Fn+F4 = Vaigistamine

Fn+F5 = Eelmine lugu

Fn+F6 = Järgmine lugu

Fn+F7 = Mängi/Paus

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-post

Fn+F10 = Esileht

Fn+F11 = Minu arvuti

Fn+F12 = Kalkulaator

- Windows funktsiooniklahvi lukustus With Fn +




VALGUSTUSE JUHTIMINE

- Vajuta nappu , et valida üks 14 valgustusrežiimist.


- Valgustuse heleduse vähendamine / suurendamine



- Valgustuse kiiruse valimine



- Ühevärviise valgustusefekti valimine (valikus 7 värvi)



- Valgustuse sisselülitamine / väljalülitamine - Fn + Prt Sc.

KLAHVIDE VALGUSTUSE PROGRAMMEERIMINE KASUTAJA POOLT

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 vabrikuseadega režiimi.

Napp  võimaldab kasutajal muuta ja programmeerida klahvide valgustuse režiime ja värve.

VALGUSTUSREŽIIMI KOHANDAMINE JA MUUTMINE ERI MÄNGUDE JAKS

1. Vajuta Fn + 1-5, et valida kohandatav režiim.



2. Vajuta , LEDid N/C//W hakkavad vilkuma.

3. Vajuta järjest valitud klahve ja määra mitu korda vajutades klahvi värvi.



4. Muudatuste salvestamiseks vajuta , LEDid N/C/W lõpetavad vilkumise.

MAKRODE PROGRAMMEERIMINE

Makrode programmeerimiseks lae alla tarkvara lehel preyongaming.com

Ava installimikaust ja klõpsa kaks korda ikoonile setup.exe. Tarkvara installimiseks toimi juhiste järgi. Kui installimine vaikimisi lõpetatakse tekib tegumirbale tarkvara ikoon. Seadetega liidese kuvamiseks klõpsa ikoonile kaks korda.

MAKRODE SALVESTAMINE

Makro salvestamiseks liigu tarkvara juurde ja klõpsa pealkirja „Makro“, seejärel vali varem salvestatud makro nimi või loo uus, klõpsates „New Makro“. Salvestamise alustamiseks klõpsa „Record“ ja seejärel vali klahvikombinatsioon, mille soovid salvestada. Salvestamise peatamiseks vajuta „Stop record“ ja seejärel „OK“. Lõpuks klõpsa „Apply“, et salvestada sisestatud seadistused.

Spetsiaalne allalaaditav tarkvara leheküljel preyongaming.com

Kasutamine ja garantiivälistused:


- detailsed garantiitingimused on saadaval veebilehel preyongaming.com



ISTRUZIONI PER L'USO TASTIERA MECCANICA CABLATA LONG CLAW BROWN

Specifiche tecniche:

- Tipo di tastiera: Meccanici full-size
- Tipo di interruttori: Gateron Brown
- Durata della tastiera: 50 milioni di click
- Numero dei tasti: 104
- Tipo di retroilluminazione: RGB16 mln colori
- Tipo di spina: USB
- Tasti macro programmabili: sì
- Anti-Ghosting - completo
- Dimensioni: 448,6x197,5x37mm
- Peso: 956g ±10g



Contenuto della confezione:

Tastiera, utensile per la rimozione dei tasti, manuale d'istruzioni

Garanzia:

2 anni

INSTALLAZIONE

Connetti la tastiera con il cavo alla porta USB del tuo dispositivo. Il sistema riconoscerà e installerà i driver in maniera automatica.

Descrizione tasti:

12 TASTI MULTIMEDIALI



Fn+F1 = Riproduzione dei contenuti multimediali

Fn+F2 = Diminuzione del volume

Fn+F3 = Incremento del volume

Fn+F4 = Muto

Fn+F5 = Brano precedente

Fn+F6 = Brano successivo

Fn+F7 = Play/Pausa

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Homepage

Fn+F11 = Questo PC

Fn+F12 = Calcolatrice

- Blocco tasto Windows With Fn +



CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

- Premi il tasto  per selezionare una delle 14 modalità di retroilluminazione.


- Riduzione/aumento della luminosità della retroilluminazione



- Regolazione della velocità di retroilluminazione



- Impostazione dell'effetto della retroilluminazione in un colore (a scelta tra 7 colori)




- Attivazione/Disattivazione della retroilluminazione - Fn + Prt Sc.

PROGRAMMAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE DEI TASTI DA PARTE DELL'UTENTE

Fn + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 modalità preimpostate.



Il tasto  permette all'utente di cambiare e programmare le modalità e i colori di retroilluminazione dei tasti.

MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE PER VARI GIOCHI

1. Premi Fn + 1-5 per scegliere la modalità che desideri modificare.



2. Premi , i led N/C/W inizieranno a lampeggiare.
3. Premi i singoli tasti e, successivamente, premendoli ripetutamente, determina il colore del tasto.

4. Per salvare le modifiche, premi . I led N/C/W smetteranno di lampeggiare.

PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Per programmare le macro, scarica il software dal sito preyongaming.com

Apri la cartella di installazione e fai doppio click sull'icona setup.exe. Procedi secondo le indicazioni per installare il software. Quando l'installazione verrà conclusa con successo, sulla barra delle applicazioni apparirà l'icona del software. Fai doppio click sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

REGISTRAZIONE DELLE MACRO

Per salvare una macro, passa al software e clicca sulla sezione «Macro» per scegliere il nome precedentemente salvato di una macro o creane uno nuovo, cliccando su «New Macro». Per iniziare

la registraciją, paspauskite «Record» ir įveskite kombinaciją klavišų, kuriuos norite priskirti. Norint sustabdyti registraciją, paspauskite «Stop record» ir paspauskite «OK». Po to paspauskite «Apply», kad išsaugotumėte pakeičiamuosius klavišus.

Il software dedicato è da scaricare sul sito preyongaming.com


Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito preyongaming.com

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA LONG CLAW BROWN

Techninės specifikacijos:

- Klaviatūros tipas: mechaninis viso dydžio
- Jungiklių tipas: Gateron Brown
- Klavišų tarnavimo laikas: 50 milijonų paspaudimų
- Mygtukų skaičius: 104
- Foninio apšvietimo tipas: RGB 16 mln spalvos
- Kištuko tipas: USB
- Programuojamos makrokomandos: taip
- Anti-Ghosting – pilnas
- Matmenys: 448,6x197,5x37mm
- Svoris: 956g ±10g



Pakuotės turinys:

Klaviatūra, klavišų išėmimo įrankis, naudojimo instrukcijos

Garantija:

2 metai

ĮRENGIMAS

Prijunkite klaviatūrą kabeliu prie savo įrenginio USB prievado. Sistema automatiškai aptiks ir įdiegs tvarkyklę.

Mygtukų aprašymas:**12 MULTIMEDIJOS MYGTUKŲ**

Fn+F1 = Multimedijų atkūrimas

Fn+F2 = Garsumo mažinimas

Fn+F3 = Garsumo didinimas

Fn+F4 = Nutildymas

Fn+F5 = Ankstesnis kūriny

Fn+F6 = Sekantis kūriny

Fn+F7 = Grojimas/Pauzė

Fn+F8 = Sustabdymas

Fn+F9 = El. paš.

Fn+F10 = Pradžios puslapis

Fn+F11 = Mano kompiuteris

Fn+F12 = Skaičiuoklė

- B., „Windows“ klavišo blokada With Fn +


**APŠVIETIMO VALDYMAS**

- Paspauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš 14 foninio apšvietimo režimų.


- Apšvietimo ryškumo sumažinimas/padidinimas



- Apšvietimo greičio nustatymas



- Vienos spalvos apšvietimo nustatymas (pasirinkimui 7 spalvos)



- Apšvietimo įjungimas/išjungimas - Fn + Prt Sc.

VARTOTOJO MYGTUKŲ APŠVIETIMO PROGRAMAVIMAS

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 gamykliniai apšvietimo nustatymai.

Mygtukas  leidžia vartotojui keisti ir programuoti klavišų apšvietimo režimus ir spalvas.

ĮVAIRIŲ ŽAIDIMŲ FONINIO APŠVIETIMO REŽIMO MODIFIKAVIMAS IR KEITIMAS

1. Spustelėkite Fn + 1-5, kad pasirinktumėte režimą modifikavimui.



2. Spustelėkite , šviesos diodai N/C//W pradės žybsėti.

3. Spauskite pasirinktus klavišus, tada nurodykite klavišo spalvą kelis kartus paspausdami.



4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite . Šviesos diodai N/C//W pradės žybsėti.

MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMAS

Norėdami programuoti makrokomandas, atsisiųskite programinę įrangą iš preyongaming.com

Atidarykite diegimo aplanką ir dukart spustelėkite piktogramą setup.exe. Vadovaukitės programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Kai diegimas bus baigtas sėkmingai, užduočių juostoje pasirodys programinės įrangos piktograma. Dukart spustelėkite piktogramą, kad būtų rodoma nustatymų sąsaja.

MAKROKOMANDŲ ĮRAŠYMAS

Norėdami išsaugoti makrokomandą, eikite į programinę įrangą ir paspauskite skirtuką „Makro“, tada pasirinkite anksčiau išsaugotą makrokomandos pavadinimą arba sukurkite naują paspausdami „New Makra“. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite „Record“ ir įveskite klavišų derinį, kurį norite priskirti. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite „Stop record“, tada paspauskite „OK“. Galiausiai, spustelėkite «Apply», kad išsaugotumėte nustatymus.

Specialią programinę įrangą galima atsisiųsti iš svetainės preyongaming.com

Naudojimas ir garantijos išimtys:


- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu preyongaming.com



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA MEHĀNISKĀ VADU KLAVIATŪRA LONG CLAW BROWN

Tehniskā specifikācija:

- Tastatūras tips: mehāniski pilna izmēra
- Slēdžu veids: Gateron Brown
- Taustiņu izturība: 50 mln klikšķu
- Taustiņu skaits: 104
- Fona apgaismojuma veids: RGB 16mln krāsas
- Spraudņa veids: USB
- Programmējami makro: jā
- Anti-Ghosting - pilns
- Izmēri: 448,6x197,5x37mm
- Svars: 956g±10g



Lepakojuma saturs:

Tastatūra, taustiņu noņemšanas rīks, lietošanas instrukcija

Garantija:

2 gadi

UZSTĀDĪŠANA

Pievieno tastatūru caur kabeli atbilstošajam ierīces USB portam. Sistēma automātiski noteiks un instalēs draiverus.

Pogu apraksts:

12 MULTIMEDIJU TAUSTIŅI



Fn+F1 = Multivides atskaņotājs
 Fn+F2 = Skaļuma samazināšana
 Fn+F3 = Skaļuma palielināšana
 Fn+F4 = Skaņas izslēgšana


Fn+F5 = Iepriekšējais skaņdarbs
 Fn+F6 = Nākamais skaņdarbs
 Fn+F7 = Spēlēt/Pauze
 Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-pasts
 Fn+F10 = Starta lapa
 Fn+F11 = Mans dators
 Fn+F12 = Kalkulators

- Windows taustiņa bloķēšana With Fn +




APGAISMOJUMA VADĪBA

- Nospied pogu , lai izvēlētos vienu no 14 apgaismojuma režīmiem.


- Apgaismojuma spilgtuma samazināšana / palielināšana



- Apgaismojuma ātruma iestatīšana




- Apgaismojuma efekta iestatīšana vienā krāsā (7 krāsas, no kurām var izvēlēties)



- Apgaismojuma ieslēgšana/ izslēgšana - Fn + Prt Sc.

LIETOTĀJA VEIKTĀ TAUSTIŅU APGAISMOJUMA PROGRAMMĒŠANA

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 rūpnīcas iestatītie režīmi.

Poga  ļauj mainīt un programmēt taustiņu apgaismojuma režīmus un krāsas, izmantojot to.


APGAISMOJUMA REŽĪMA MODIFIKĀCIJA UN MAIŅA DAŽĀDĀM SPĒLĒM

1. Nospiediet Fn + 1-5, lai izvēlētos modificējamo režīmu.



N/C/W gaismas diodes sāks mirgot.

3. Nospied vajadzīgos taustiņus un pēc tam norādi taustiņa krāsu, atkārtoti nospiežot.



N/C/W gaismas diodes pārtrauks mirgot.

MAKRO PROGRAMMĒŠANA

Makro programmēšanai lejupielādē programmatūru no preyongaming.com

Atver instalācijas mapi un pēc tam veic dubultklikšķi uz ikonas setup.exe. Izpildi norādījumus, lai instalētu programmatūru. Kad instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, uzdevumu joslā parādīsies programmatūras ikona. Veic dubultklikšķi uz ikonas, lai parādītu saskarni ar iestatījumiem.

MAKRO IERAKSTS

Lai saglabātu makro, dodies uz programmatūru un nospied cilni «Makro», pēc tam atlasi iepriekš saglabātu makro nosaukumu vai izveido jaunu, nospiežot «New Makro». Lai sāktu ierakstīšanu, nospied «Record», pēc tam ievadi taustiņu kombināciju, kuru vēlies piešķirt. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospied «Stop record» un pēc tam nospied «OK». Visbeidzot nospied «Apply», lai saglabātu ievadītos iestatījumus.

Īpaša programmatūra lejupielādei vietnē preyongaming.com


Lietošana un garantijas izņēmumi:

- detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē preyongaming.com

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TASTATURĂ MECANICĂ CU FIR LONG CLAW BROWN

Fișa tehnică:

- Tip tastatură: mecanice de dimensiune completă
- Tipul de comutatoare: Gateron Brown
- Durata de viață a tastelor: 50 de milioane de clicuri
- Număr de butoane: 104
- Tip de iluminare de fundal: RGB 16mln culorile
- Tip de slot: USB
- Macro-uri programabile: da
- Anti-Ghosting - plin
- Dimensiuni: 448,6x197,5x37mm
- Greutate: 956g ±10g



Conținut ambalaj:

Tastatură, instrument de îndepărtare a tastelor, manual utilizare

Garantie:

2 ani

INSTALARE

Folosind un cablu conectați tastatura la portul USB corespunzător al dispozitivului dvs. Sistemul va detecta și instala automat driverele.

Descrierea butoanelor:

12 TASTE MULTIMEDIA



Fn+F1 = Redare multimedia
 Fn+F2 = Micșorarea volumului
 Fn+F3 = Mărirea volumului
 Fn+F4 = Silențios

Fn+F5 = Piesa anterioară
 Fn+F6 = Piesa următoare
 Fn+F7 = Redare/Pauză
 Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Pagina de pornire
 Fn+F11 = Calculatorul meu
 Fn+F12 = Aplicația Calculator

- Blocarea tastelor Windows With Fn +



CONTROLUL LUMINII DE FUNDAL

- Apăsăți butonul  pentru a selecta unul dintre cele 14 moduri de iluminat de fundal.


- Reglarea/creșterea luminozității iluminatului de fundal



- Setarea vitezei iluminatului de fundal



- Setarea efectului de iluminat de fundal într-o singură culoare (7 culori la alegere)



- Pornirea/oprirea iluminatului - Fn + Prt Sc.

PROGRAMAREA ILUMINATULUI TASTELOR DE CĂTRE UTILIZATOR

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 moduri presetate.

Butonul  permite schimbarea și programarea modurilor și culorilor iluminatului tastelor de către utilizator.

MODIFICAREA ȘI SCHIMBAREA TIPULUI DE ILUMINAT PENTRU DIFERITE JOCURI

1. Apăsati Fn + 1-5 pentru a selecta modul de modificat.



2. Apăsati , ledurile N/C/W vor începe să clipească.

3. Apăsati tastele selectate consecutiv și apoi specificați culoarea tastei apăsând de mai multe ori.



4. Pentru a salva modificările, apăsați . Ledurile N/C/W vor înceta să clipească.

PROGRAMAREA DE MACROCOMENZI

Pentru programarea macro, descărcați software-ul de pe site-ul preyongaming.com

Deschideți folderul de instalare și dați dublu clic pe pictograma setup.exe. Urmați instrucțiunile pentru a instala software-ul. Când instalarea este finalizată cu succes, pictograma software-ului va apărea în bara de instrumente. Faceți dublu clic pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setările.

ÎNREGISTRARE MACROMENZI

Pentru a salva o macrocomandă, accesați software-ul și apăsați secțiunea „Macro” și apoi selectați un nume de macrocomandă salvat anterior sau creați unul nou apăsând „Macrocomenzi noi”. Pentru a începe înregistrarea, apăsați „Record” și apoi introduceți combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. Pentru a opri înregistrarea apăsați „Stop record” și apoi apăsați „OK”. În cele din urmă, apăsați „Apply” pentru a vă salva setările efectuate.

Software dedicat de descărcat de pe site-ul preyongaming.com

Utilizarea și excluderi de la garanție:


- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet preyongaming.com



NÁVOD NA POUŽITIE MECHANICKÁ KÁBLOVÁ KLÁVESNICA LONG CLAW BROWN

Technická špecifikácia:

- Typ klávesnice: mechanická úplná
- Typ snímačov: Gateron Brown
- Životnosť klávesov: 50 miliónov kliknutí
- Počet tlačidiel: 104
- Typ podsvietenia: RGB 16mln farby
- Typ zástrčky: USB
- Programovateľné makrá: áno
- Anti-Ghosting - plný
- Rozmery: 448,6x197,5x37mm
- Hmotnosť: 956g ±10g



OBSAH BALENIA:

Klávesnica, klávesnica nástroj na vyberanie klávesov, návod na použitie

Záruka:

2 roky

INŠTALÁCIA

Pripojte klávesnicu pomocou kábla k príslušnému USB portu na vašom zariadení. Systém automaticky zistí a nainštaluje ovládače.

Opis tlačidiel:

12 MULTIMEDIÁLNYCH TLAČIDIEL



Fn+F1 = Prehrávanie
multimediálnych súborov

Fn+F2 = Zníženie hlasitosti

Fn+F3 = Zvýšenie hlasitosti

Fn+F4 = Stlmenie zvuku

Fn+F5 = Predchádzajúca skladba

Fn+F6 = Nasledujúca skladba

Fn+F7 = Prehrávanie/Pozastavenie

Fn+F8 = Zastavenie

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Domovská stránka

Fn+F11 = Môj počítač

Fn+F12 = Kalkulačka

- Blokovanie klávesu Windows With Fn +



OVLÁDANIE PODSVIETENIA

- Stlačením tlačidla  vyberte jeden zo 14 režimov podsvietenia.


- Zníženie / zvýšenie jasú podsvietenia



- Nastavenie rýchlosti podsvietenia




- Nastavenie efektu podsvietenia v jednej farbe (na výber je 7 farieb)



- Zapnutie / vypnutie podsvietenia - Fn + Prt Sc.

PROGRAMOVANIE PODSVIETENIA KLÁVESOV POUŽÍVATEĽOM

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 prednastavených režimov.

Tlačidlo  umožňuje používateľovi meniť a programovať režimy a farby podsvietenia klávesov.

ÚPRAVA A ZMENA TYPU OSVIETENIA PRE RÔZNE HRY

1. Stlačením Fn + 1-5 vyberte režim, ktorý chcete upraviť.



2. Stlačte , LED indikátory N/C/W začnú blikať.

3. Stlačte príslušné klávesy a potom niekoľkonásobným stlačením špecifikujte farbu klávesu.

4. Na uloženie zmien stlačte , LED indikátory N/C/W prestanú blikať.

PROGRAMOVANIE MAKIER

Ak chcete programovať makrá, stiahnite si softvér zo stránky preyongaming.com

Otvorte inštalačný priečinok a potom dvakrát kliknite na ikonu setup.exe. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona softvéru. Dvojité kliknutím na ikonu zobrazíte rozhranie s nastaveniami.

NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete makro uložiť, prejdite do softvéru a stlačte kartu „Makro“ a potom zvolte názov predtým uloženého makra alebo vytvorte nový stlačením tlačidla „New Makro“. Ak chcete spustiť nahrávanie,

stlačte tlačidlo „Record“ a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte „Stop record“ a potom stlačte „OK“. Na uloženie nastavení stlačte na konci „Apply“ .

Špeciálny softvér dostupný na stiahnutie na stránke preyongaming.com


Používanie a záruka:

- podrobné záručné podmienky sú dostupné na preyongaming.com

BEDIENUNGSANLEITUNG MECHANISCHE KABELTASTATUR LONG CLAW BROWN

Technische Spezifikation:

- Tastaturtyp: Mechanisch in voller Größe
- Schaltertyp: Gateron Brown
- Tastenleben: 50 Millionen Klicks
- Anzahl der Tasten: 104
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB 16mln Farben
- Steckertyp: USB
- Programmierbare Makros: ja
- Anti-Ghosting - voll
- Maße: 448,6x197,5x37mm
- Gewicht: 956g ±10g



Verpackungsinhalt:

Tastatur, Werkzeug zum Entfernen von Tasten, Gebrauchsanweisung

Garantie:

2 Jahre

INSTALLATION

Schließen Sie die Tastatur mit einem Kabel an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts an. Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren.

Beschreibung der Tasten:

12 MULTIMEDIA-TASTEN



Fn+F1 = Multimedia-Wiedergabe

Fn+F2 = Lautstärke vermindern

Fn+F3 = Lautstärke erhöhen

Fn+F4 = Stummschaltung

Fn+F5 = Vorheriger Titel

Fn+F6 = Nächster Titel

Fn+F7 = Wiedergabe/Pause

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-Mail

Fn+F10 = Startseite

Fn+F11 = Mein Computer

Fn+F12 = Taschenrechner

• Windows-Tastensperre With Fn +




STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

• Drücken Sie  um einen von 14 Beleuchtungsmodi zu wählen.


• Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung vermindern / erhöhen



• Einstellen der Beleuchtungsgeschwindigkeit



• Einstellen des Beleuchtungseffekts in einer Farbe (7 Farben zur Auswahl)



• Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung - Fn + Prt Sc.

PROGRAMMIERUNG DER TASTENBELEUCHTUNG DURCH DEN BENUTZER

FN + 1, 2, 3, 4, 5 - 5 werkseitig eingestellte Modi.

Mit der Taste  können die Tastenbeleuchtungsmodi und -farben durch den Benutzer geändert und programmiert werden.

MODIFIZIEREN UND ÄNDERN DES BELEUCHTUNGSMODUS FÜR VERSCHIEDENE SPIELE

1. Drücken Sie Fn + 1-5, um den Modus, der geändert werden soll, auszuwählen.



2. Drücken Sie , Die N/C/W-LEDs blinken.

3. Drücken Sie die gewünschten Tasten, und dann durch wiederholtes Drücken wählen Sie die Tastenfarbe.



4. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie . Die N/C/W-LEDs hören auf zu blinken.

PROGRAMMIERUNG VON MAKROS

Um Makros zu programmieren, laden Sie die Software von preyongaming.com herunter.

Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol setup.exe. Folgen Sie den Aufforderungen zur Installation der Software. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro aufzuzeichnen, klicken Sie in der Software auf die Registerkarte „Makro“ und wählen dann einen zuvor gespeicherten Makronamen aus oder erstellen ein neues Makro, indem Sie auf „New macro“ klicken. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf „Record“ und geben Sie dann die Tastenkombination ein, die Sie zuweisen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf „Stop record“ und dann auf „OK“. Drücken Sie abschließend auf „Apply“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Dedizierte Software zum Herunterladen unter preyongaming.com

Nutzung und Garantiausschlüsse:

- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter preyongaming.com





PREYON

Producer (Producent):

Morele.net Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Tel. + 48124184026