

PREYON

LONG SCRATCH BROWN

English / Polski / Deutsch / Français / Español / Italiano
Română / Lietuvių / Latviski / Eesti / Slovenský / Český

**USER GUIDE
WIRED MECHANICAL KEYBOARD LONG SCRATCH BROWN**

**MODE D'EMPLOI
CLAVIER FILAIRE MECANIQUE LONG SCRATCH BROWN**

**NÁVOD K POUŽITÍ
MECHANICKÁ KABELOVÁ KLÁVESNICE LONG SCRATCH BROWN**

**INSTRUCKJA UŻYTKOWANIA
MECHANICZNA KLAWIATURA PRZEWODOWA LONG SCRATCH BROWN**

**MANUAL DE USUARIO
TECLADO MECÁNICO INALÁMBRICO LONG SCRATCH BROWN**

**KASUTUSJUHEND
JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR LONG SCRATCH BROWN**

**ISTRUZIONI PER L'USO
TASTIERA MECCANICA CABLATA LONG SCRATCH BROWN**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA LONG SCRATCH BROWN**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MEHĀNISKĀ VADU KLAVIATŪRA LONG SCRATCH BROWN**

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
TASTATURĂ MECANICĂ CU FIR LONG SCRATCH BROWN**

**NÁVOD NA POUŽITIE
MECHANICKÁ KÁBLOVÁ KLÁVESNICA LONG SCRATCH BROWN**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MECHANISCHE KABELTASTUR LONG SCRATCH BROWN**

CONTENTS

English	4
Polski	5
Deutsch	6
Français.....	8
Español	9
Italiano	10
Română	12
Lietuvių	13
Latviski	14
Eesti	16
Slovenský	17
Český	18

User Guide

Wired Mechanical Keyboard Long Scratch Brown

Technical specification:

Keyboard type: mechanical full-size
 Type of switches: Outemnu Brown
 Key life: 50 million clicks
 Number of buttons: 104
 Type of backlight: RGB Rainbow - 17 effects
 Type of plug: USB
 Size: 450 x 164 x 36mm
 Weight: 885 g (±10g)

Package contents:

keyboard, keycap removal tool, additional set of black keycaps, user manual

Warranty:

2 years

INSTALLATION

Use the cable to connect the keyboard with a selected device USB port.
 The system detects and installs all drivers automatically.

Description of keys

12 MULTIMEDIA KEYS



Fn+F1 = multimedia playback
 Fn+F2 = volume up
 Fn+F3 = volume down
 Fn+F4 = mute

Fn+F5 = stop
 Fn+F6 = previous recording
 Fn+F7 = next recording
 Fn+F8 = play/pause

Fn+F9 = email
 Fn+F10 = home page
 Fn+F11 = My computer
 Fn+F12 = calculator

• Windows key lock With Fn +



• FN+W= W S A D interchangeable with ↑↓←→.

BACKLIGHTING CONTROLS

FN+INS - Switch backlight effects (total 17 lighting effects)

FN+ESC - Turn on/off backlight

FN+MENU - Switch backlight effect of two sides

FN+"↑/↓" - Backlight brightness switch (Except for breathing and streamers backlight)

FN+"←/→" - Backlight speed switch (Except for breathing and constant backlight)

Warranty use and disclaimers:

- detailed warranty conditions are available on preyongaming.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MECHANICZNA KLAWIATURA PRZEWODOWA LONG SCRATCH BROWN

Specyfikacja techniczna:

Typ klawiatury: Mechaniczna pełnowymiarowa

Rodzaj przełączników: Outemnu Brown

Żywotność przełączników: 50 mln kliknięć

Liczba przycisków: 104

Rodzaj podświetlenia: RGB Rainbow - 17 efektów

Rodzaj wtyku: USB

Wymiary: 450 x 164 x 36 mm

Waga: 885 g (±10g)

Zawartość opakowania:

klawiatura, przyrząd do wyjmowania klawiszy, zestaw dodatkowych czarnych klawiszy, instrukcja użytkowania

Gwarancja:

2 lata

INSTALACJA

Połącz klawiaturę przy pomocy kabla do odpowiedniego portu USB w swoim urządzeniu. System automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki.

Opis przycisków

12 MULTIMEDIALNYCH PRZYCISKÓW



Fn+F1 = multimedia playback
 Fn+F2 = volume up
 Fn+F3 = volume down
 Fn+F4 = mute

Fn+F5 = stop
 Fn+F6 = previous recording
 Fn+F7 = next recording
 Fn+F8 = play/pause

Fn+F9 = email
 Fn+F10 = home page
 Fn+F11 = My computer
 Fn+F12 = calculator

• Blokada klawisza Windows key lock With Fn +



• FN+W= W S A D wymienne z ↑↓←→.

BACKLIGHTING CONTROLS

FN+INS - Zmiana trybów podświetlenia (17 efektów)
 FN+ESC - Włączenie / wyłączenie podświetlenia
 FN+MENU - Zmiana efektu podświetlenia bocznego paska
 FN+"↑/↓" - Zwiększenie / zmniejszenie jasności podświetlenia (poza efektem breathing i streamers)
 FN+"←/→" - Prędkość podświetlenia (poza efektem breathing and constant)

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie preyongaming.com

BEDIENUNGSANLEITUNG MECHANISCHE KABELTASTATUR LONG SCRATCH BROWN

Technische Spezifikation:

Tastaturtyp: Mechanisch in voller Größe
 Schaltertyp: Outemnu Brown
 Tastenleben: 50 Millionen Klicks
 Anzahl der Tasten: 104
 Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB Rainbow - 17 Auswirkungen
 Steckertyp: USB
 Maße: 450 x 164 x 36 mm
 Gewicht: 885 g (±10g)

Verpackungsinhalt:

Tastatur, Werkzeug zum Entfernen von Tasten, zusätzlicher Satz schwarzer Tastenkappen, Gebrauchsanweisung

Garantie:

2 Jahre

INSTALLATION

Schließen Sie die Tastatur mit einem Kabel an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts an. Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren.

Beschreibung der Tasten:

12 MULTIMEDIA-TASTEN



Fn+F1 = Multimedia-Wiedergabe
Fn+F2 = Lautstärke erhöhen
Fn+F3 = Lautstärke vermindern
Fn+F4 = Stummschaltung

Fn+F5 = Stop
Fn+F6 = Vorheriger
Fn+F7 = Nächster Titel
Fn+F8 = Wiedergabe/Pause

Fn+F9 = E-Mail
Fn+F10 = Startseite
Fn+F11 = Mein Computer
Fn+F12 = Taschenrechner

• Windows-Tastensperre With Fn +



• FN+W= W S A D austauschbar mit ↑↓←→.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+INS – Hintergrundbeleuchtungseffekte wechseln (insgesamt 17 Lichteffekte)

FN+ESC – Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

FN+MENU – Hintergrundbeleuchtungseffekt von zwei Seiten umschalten

FN+ „↑/↓“ – Schalter für die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (außer für die Hintergrundbeleuchtung von Atmung und Streamern)

FN+ „←/→“ – Schalter für die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung (außer für Atmung und konstante Hintergrundbeleuchtung)

Garantienutzung und Haftungsausschluss:

-Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf preyongaming.com

MODE D'EMPLOI CLAVIER FILAIRE MECANIQUE LONG SCRATCH BROWN

Caractéristiques techniques:

Type de clavier: mécanique pleine dimension
 Type d'interrupteurs: Outemnu Brown
 Durée de vie des claviers : 50 mln de frappes
 Nombre de boutons
 Type de rétro-éclairage: RGB Rainbow - 17 effets
 Type de fiche: USB
 Dimensions: 450 x 164 x 36 mm
 Poids: 885 g (±10g)

Contenu de l'emballage:

Clavier, extracteur de claviers, jeu supplémentaire de touches noires, mode d'emploi

Garantie:

2 ans

INSTALLATION

Connectez le clavier avec un câble au port USB approprié de votre appareil. Le système détectera et installera automatiquement les pilotes.

Description des boutons:

12 TOUCHES MULTIMÉDIA



Fn+F1 = Lecture multimédia
 Fn+F2 = Augmenter le volume
 Fn+F3 = Baisser le volume
 Fn+F4 = Muet

Fn+F5 = Arrêt
 Fn+F6 = Piste précédente
 Fn+F7 = Piste suivante
 Fn+F8 = Lecture / Pause

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Page d'accueil
 Fn+F11 = Poste de travail
 Fn+F12 = Calculatrice

• Verrouillage des touches Windows With Fn +



• FN+W= W S A D interchangeable avec ↑↓←→.

COMMANDES DE RÉTROÉCLAIRAGE

FN + INS - Changer les effets de rétroéclairage (total 17 effets d'éclairage)

FN+ESC - Activer/désactiver le rétroéclairage

FN + MENU - Changer l'effet de rétroéclairage des deux côtés

FN+« ↑/↓ » - Commutateur de luminosité du rétroéclairage (sauf pour le rétroéclairage de la respiration et des banderoles)

FN+« ←/→ » - Commutateur de vitesse de rétroéclairage (sauf pour la respiration et le rétroéclairage constant)

Utilisation de la garantie et exclusions de responsabilité:

les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur preyongaming.com

MANUAL DE USUARIO TECLADO MECÁNICO INALÁMBRICO LONG SCRATCH BROWN

Especificaciones técnicas

Tipo de teclado: mecánico, tamaño completo

Tipo de interruptores: Outemnu Brown

Vida útil de las teclas: 50 millones de clics
número de teclas

Tipo de luz de fondo: RGB Rainbow - 17 efectos

Tipo de enchufe macho: USB

Medidas: 450 x 164 x 36 mm

Peso: 885 g (±10g)

El paquete incluye:

teclado, instrumentos para remover teclas, juego adicional de teclas negras,
manual de uso

Garantía

2 anni

INSTALACIÓN

Conectar el teclado con un cable al puerto USB correspondiente en el dispositivo. El sistema detectará e instalará automáticamente los controladores.

Descrizione de teclas:

12 TECLAS MULTIMEDIA



Fn+F1 = Reproducción de multimedia

Fn+F2 = Subir el volumen

Fn+F3 = Bajar el volumen

Fn+F4 = Silenciar

Fn+F5 = Stop

Fn+F6 = Pista anterior

Fn+F7 = Siguiente pista

Fn+F8 = Reproducir/Pausa

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Página de inicio

Fn+F11 = Mi ordenador

Fn+F12 = Calculadora

• Bloqueo de la tecla Windows With Fn +



• FN+W= W S A D intercambiable con ↑↓←→.

CONTROLES DE RETROILUMINACIÓN

FN+INS: cambia los efectos de retroiluminación (17 efectos de iluminación en total)

FN+ESC - Enciende/apaga la retroiluminación

FN+MENU - Cambia el efecto de retroiluminación de dos lados

FN+ "↑/↓" - Interruptor de brillo de la retroiluminación (excepto para la retroiluminación de respiración y serpentina)

FN+ "←/→" - Interruptor de velocidad de retroiluminación (excepto para respiración y retroiluminación constante)

Uso de la garantía y exenciones de responsabilidad:

las condiciones de garantía detalladas están disponibles en preyongaming.com

ISTRUZIONI PER L'USO TASTIERA MECCANICA CABLATA LONG SCRATCH BROWN

Specifiche tecniche

Tipo di tastiera: Meccanici full-size

Tipo di interruttori: Outemnu Brown

Durata della tastiera: 50 milioni di click

Numero dei tasti

Tipo di retroilluminazione: RGB Rainbow - 17 effetti

Tipo di spina: USB

Dimensioni: 450 x 164 x 36 mm

Peso: 885 g (±10g)

Contenuto della confezione: tastiera, utensile per la rimozione dei tasti, set aggiuntivo di copritasti neri, manuale d'istruzioni

Garanzia: 2 anni

INSTALLAZIONE

Connetti la tastiera con il cavo alla porta USB del tuo dispositivo. Il sistema riconoscerà e installerà i driver in maniera automatica.

Descrizione tasti:

12 TASTI MULTIMEDIALI



Fn+F1 = Riproduzione dei contenuti multimediali

Fn+F2 = Incremento del volume

Fn+F3 = Diminuzione del volume

Fn+F4 = Muto



Fn+F5 = Stop

Fn+F6 = Brano precedente

Fn+F7 = Brano successivo

Fn+F8 = Play/Pausa



Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Homepage

Fn+F11 = Questo PC

Fn+F12 = Calcolatrice

- Blocco tasto Windows With Fn +



- FN+W= W S A D intercambiabile con ↑ ↓ ← →.

CONTROLLI RETROILLUMINAZIONE

FN+INS - Cambia gli effetti di retroilluminazione (totale 17 effetti di luce)

FN+ESC - Attiva/disattiva la retroilluminazione

FN+MENU - Cambia l'effetto di retroilluminazione di due lati

FN+"↑/↓" - Interruttore luminosità retroilluminazione (eccetto per retroilluminazione respirazione e streamer)

FN+"←/→" - Interruttore velocità retroilluminazione (eccetto respirazione e retroilluminazione costante)

Utilizzo della garanzia e esclusioni di responsabilità:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili su preyongaming.com

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

TASTATURĂ MECANICĂ CU FIR LONG SCRATCH BROWN

Fișa tehnică:

Tip tastatură: mecanice de dimensiune completă
 Tipul de comutatoare: Outemnu Brown
 Durata de viață a tastelor: 50 de milioane de clicuri
 Număr de butoane: 104
 Tip de iluminare de fundal: RGB Rainbow - 17 efecte
 Tip de slot: USB
 Dimensiuni: 450 x 164 x 36 mm
 Greutate: 885 g (±10g)

Conținut ambalaj:

tastatură, instrument de îndepărtare a tastelor, set suplimentar de taste negre, manual utilizare

Garanție: 2 ani

INSTALARE

Folosind un cablu conectați tastatura la portul USB corespunzător al dispozitivului dvs. Sistemul va detecta și instala automat driverele.

Descrierea butoanelor:

12 TASTE MULTIMEDIA



Fn+F1 = Redare multimedia
 Fn+F2 = Mărirea volumului
 Fn+F3 = Micșorarea volumului
 Fn+F4 = Silențios

Fn+F5 = Stop
 Fn+F6 = Piesa anterioară
 Fn+F7 = Piesa următoare
 Fn+F8 = Redare/Pauză

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Pagina de pornire
 Fn+F11 = Calculatorul meu
 Fn+F12 = Aplicația Calculator

• Blocarea tastelor Windows With Fn +



• FN+W= W S A D interschimbabil cu ↑ ↓ ← →.

COMENZI ILUMINARE DE SPAZUL

FN+INS - Comutați efectele de iluminare de fundal (în total 17 efecte de iluminare)

FN+ESC - Pornire/oprire iluminare de fundal

FN+MENU - Comută efectul de iluminare de fundal pe două fețe

FN+“↑/↓” - Comutator pentru luminozitatea luminii de fundal (Cu excepția luminii de fundal pentru respirație și streamers)

FN+“←/→” - Comutator de viteză a luminii de fundal (cu excepția respirației și a luminii de fundal constantă)

Utilizarea garanției și declinări de răspundere:

condițiile detaliate de garanție sunt disponibile pe preyongaming.com

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA LONG SCRATCH BROWN

Techninės specifikacijos:

Klaviatūros tipas: mechaninis viso dydžio

Jungiklių tipas: Outemnu Brown

Klavišų tarnavimo laikas: 50 milijonų paspaudimų

Mygtukų skaičius: 104

Foninio apšvietimo tipas: RGB Rainbow - 17 efektai

Kištuko tipas: USB

Matmenys: 450 x 164 x 36 mm

Svoris: 885 g (±10g)

Pakuotės turinys klaviatūra, klavišų išėmimo įrankis, papildomas juodų klaviatūros dangtelių rinkinys, naudojimo instrukcijos

Garantija: 2 metai

ĮRENGIMAS

Prijunkite klaviatūrą kabeliu prie savo įrenginio USB prievado. Sistema automatiškai aptiks ir įdiegs tvarkykles.

Mygtukų aprašymas:

12 MULTIMEDIJOS MYGTUKŲ



Fn+F1 = Multimedijų atkūrimas
Fn+F2 = Garsumo didinimas
Fn+F3 = Garsumo mažinimas
Fn+F4 = Nutildymas

Fn+F5 = Sustabdymas
Fn+F6 = Ankstesnis kūrinys
Fn+F7 = Sekantis kūrinys
Fn+F8 = Grojimas/Pauzė

Fn+F9 = El. paš.
Fn+F10 = Pradžios puslapis
Fn+F11 = Mano kompiuteris
Fn+F12 = Skaičiuoklė

• „Windows“ klavišų užraktas Su Fn +



• FN+W= W S A D keičiamas su ↑ ↓ ← →.

FONINIO APŠVIETIMO VALDYMAS

FN+INS – perjunkite foninio apšvietimo efektus (iš viso 17 apšvietimo efektų)

FN+ESC – įjungti/išjungti foninį apšvietimą

FN+MENU – perjunkite dviejų pusių foninio apšvietimo efektą

FN+“↑/↓“ – foninio apšvietimo ryškumo jungiklis (išskyrus kvėpavimo ir srovių foninį apšvietimą)

FN+“←/→“ – foninio apšvietimo greičio jungiklis (išskyrus kvėpavimo ir nuolatinį foninį apšvietimą)

Garantinis naudojimas ir atsakomybės apribojimai:

Išsamias garantijos sąlygas rasite preyongaming.com

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA MEHĀNISKĀ VADU KLAVIATŪRA LONG SCRATCH BROWN

Tehniskā specifikācija

Tastatūras tips: mehāniski pilna izmēra

Slēdžu veids: Outemnu Brown

Taustiņu izturība: 50 mln klikšķu

Taustiņu skaits: 104

Fona apgaismojuma veids: RGB Rainbow -17 efekti

Spraudņa veids: USB

Izmēri: 450 x 164 x 36 mm

Svars: 885 g (±10g)

Lepkojuma saturs: tastatūra, taustiņu noņemšanas rīks, papildu melnu taustiņu komplekts, lietošanas instrukcija

Garantija: 2 gadi

UZSTĀDĪŠANA

Pievieno tastatūru caur kabeli atbilstošajam ierīces USB portam. Sistēma automātiski noteiks un instalēs draiverus.

Pogu apraksts:

12 MULTIMEDIJU TAUSTIŅI



Fn+F1 = Multivides atskaņotājs

Fn+F2 = Skaļuma palielināšana

Fn+F3 = Skaļuma samazināšana

Fn+F4 = Skaņas izslēgšana

Fn+F5 = Stop

Fn+F6 = Iepriekšējais skaņdarbs

Fn+F7 = Nākamais skaņdarbs

Fn+F8 = Spēlēt/Pauze

Fn+F9 = E-pasts

Fn+F10 = Starta lapa

Fn+F11 = Mans dators

Fn+F12 = Kalkulators

• Windows taustiņa bloķēšana With Fn + 

• FN+W= W S A D keičamas su ↑ ↓ ← →.

FONINIO APŠVIETIMO VALDYMAS

FN+INS – perjunkite foninio apšvietimo efektus (iš viso 17 apšvietimo efektų)

FN+ESC – įjungti/išjungti foninį apšvietimą

FN+MENU – perjunkite dviejų pusių foninio apšvietimo efektą

FN+“↑/↓” – foninio apšvietimo ryškumo jungiklis (išskyrus kvėpavimo ir srovių foninį apšvietimą)

FN+“←/→” – foninio apšvietimo greičio jungiklis (išskyrus kvėpavimą ir nuolatinį foninį apšvietimą)

Garantinis naudojimas ir atsakomybės apribojimai:

Išsamias garantijos sąlygas rasite preyongaming.com

KASUTUSJUHEND

JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR LONG SCRATCH BROWN

Tehniline kirjeldus

Klaviatuuri tüüp: mehaaniline tšüssuuruses
 Liitite liik: Outemnu Brown
 Klahvide eluiga: 50 miljonit klõpsatust
 Nuppude arv: 104
 Taustvalgustuse liik: RGB Rainbow - 17 mõjusid
 Pistiku liik: USB
 Mõõtmed: 450 x 164 x 36 mm
 Kaal: 885 g (±10g)

Pakendi sisu: klaviatuur, klahvide eemaldamise tööriist, täiendav mustade klahvide komplekt, kasutusjuhend

Garantii: 2 aastat

PAIGALDAMINE

Ühenda klaviatuur kaabli abil oma seadme vastavasse USB pistikusse. Süsteem tuvastab ja installib draiverid automaatselt.

Klahvide kirjeldus:


12 MULTIMEEDIUMKLAHVI



Fn+F1 = Multimeediamängija
 Fn+F2 = Helitugevuse suuendamine
 Fn+F3 = Helitugevuse vähendamine
 Fn+F4 = Vaigistamine

Fn+F5 = Stop
 Fn+F6 = Eelmine lugu
 Fn+F7 = Järgmine lugu
 Fn+F8 = Mängi/Paus

Fn+F9 = E-post
 Fn+F10 = Esileht
 Fn+F11 = Minu arvuti
 Fn+F12 = Kalkulaator

- Windows funktsiooniklahvi lukustus With Fn + 
- FN+W= W S A D asendatav ↑↓←→-ga.

TAUSTVALGUSE JUHTSEADMED

FN+INS – taustvalgustuse efektide vahetamine (kokku 17 valgusefekti)

FN+ESC – taustvalgustuse sisse/välja lülitamine

FN+MENU – kahe poole taustvalgustuse efekti lülitamine

FN+“↑/↓” – taustvalgustuse heleduse lüliti (välja arvatud hingamise ja voodrite taustvalgus)

FN+“←/→” – taustvalgustuse kiiruse lüliti (välja arvatud hingamine ja pidev taustvalgus)

Garantii kasutamine ja lahtiütllused:

üksikasjalikud garantiitingimused on saadaval saidil preyongaming.com

NÁVOD NA POUŽITIE MECHANICKÁ KÁBLOVÁ KLÁV ESNICA LONG SCRATCH BROWN

Technická špecifikácia

Typ klávesnice: mechanická úplná

Typ snímačov: Outemnu Brown Životnosť

klávesov: 50 miliónov kliknutí

Počet tlačidiel: 104

Typ podsvietenia: RGB Rainbow - 17 účinky

Typ zástrčky: USB

Rozmery: 450 x 164 x 36 mm

Hmotnosť: 885 g (±10g)

Obsah balenia: klávesnica, klávesnica nástroj na vyberanie klávesov, dodatočná sada čiernych kláves, návod na použitie

Záruka: 2 roky

INŠTALÁCIA

Pripojte klávesnicu pomocou kábla k príslušnému USB portu na vašom zariadení. Systém automaticky zistí a nainštaluje ovládače.

Opis tlačidiel:**12 MULTIMEDIÁLNYCH TLAČIDIEL**

Fn+F1 = Prehrávanie
multimediálnych súborov

Fn+F2 = Zvýšenie hlasitosti

Fn+F3 = Zníženie hlasitosti

Fn+F4 = Stlmenie zvuku

Fn+F5 = Zastavenie

Fn+F6 = Predchádzajúca skladba

Fn+F7 = Nasledujúca skladba

Fn+F8 = Prehrávanie/Pozastavenie

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Domovská stránka

Fn+F11 = Môj počítač

Fn+F12 = Kalkulačka

- Blokovanie klávesu Windows With Fn +



- FN+W= W S A D zameniteľné s ↑ ↓ ← →.

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

FN+INS - Prepínanie efektov podsvietenia (celkom 17 svetelných efektov)

FN+ESC - Zapnutie/vypnutie podsvietenia

FN+MENU - Zapnutie efektu podsvietenia dvoch strán

FN+“↑/↓” - Prepínač jasu podsvietenia (Okrem dýchania a podsvietenia streamerov)

FN+“←/→” - Prepínač rýchlosti podsvietenia (Okrem dýchania a stáleho podsvietenia)

Záručné použitie a vylúčenie zodpovednosti:

Podrobné záručné podmienky sú k dispozícii na preyongaming.com

**NÁVOD K POUŽITÍ
MECHANICKÁ KABELOVÁ KLÁVESNICE LONG SCRATCH BROWN****Technická špecifikace**

Typ klávesnice: mechanická plná veľkosť

Typ spínačů: Outemnu Brown

Životnosť tlačítek: 50 miliónů kliknutí

Počet tlačítek
 Typ podsvícení: RGB Rainbow - 17 efekty
 Typ zástrčky: USB
 Rozměry: 450 x 164 x 36 mm
 Hmotnost: 885 g (±10g)

Obsah balení: klávesnice, nástroj na vyjmutí tlačítek, doplňková sada černých krytů kláves, návod k použití

Záruka: 2 roky

INSTALACE

Připojte klávesnici kabelem do příslušného USB konektoru na svém zařízení. Systém automaticky najde a nainstaluje ovládače.

Popis kláves:


12 MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVES



Fn+F1 = Přehrávání multimédií
 Fn+F2 = Zvýšení hlasitosti
 Fn+F3 = Snížení hlasitosti
 Fn+F4 = Ztlumení zvuku

Fn+F5 = Stop
 Fn+F6 = Předchozí skladba
 Fn+F7 = Další skladba
 Fn+F8 = Přehrávání/Pauza

Fn+F9 = E-mail
 Fn+F10 = Hlavní stránka
 Fn+F11 = Můj počítač
 Fn+F12 = Kalkulačka

- Blokování klávesy Windows With Fn+ 
- FN+W= W S A D zaměnitelné s↑↓←→.

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN+INS - Přepínání efektů podsvícení (celkem 17 světelných efektů)
 FN+ESC - Zapnutí/vypnutí podsvícení
 FN+MENU - Přepínání efektu podsvícení dvou stran
 FN+“↑/↓“ - Přepínač jasu podsvícení (kromě dýchání a podsvícení streamerů)
 FN+“←/→“ - Přepínač rychlosti podsvícení (kromě dýchání a konstantního podsvícení)

Záruční použití a vyloučení odpovědnosti:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na preyongaming.com



PREYON

Producer (Producent):

Harpros Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Tel. + 48124184026