




# MANUAL

EAGLE POWER  
GAMING PSU GOLD  
**750W**




# EAGLE POWER


## GAMING PSU GOLD

# 750W

AC INPUT	100-240Vac 10-5A 50-60Hz				
DC OUTPUTS	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX A	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
MAX W	120W		750W	3.6W	15W
TOTAL POWER	750W 80+GOLD				



### GAMING PSU GOLD 750W



#### WARNING!

USE ONLY MANUFACTURER SUPPLIED CABLES TO CONNECT YOUR PSU. ATTEMPTING TO USE OTHER CABLES THAT MAY NOT BE COMPATIBLE, CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO YOUR SYSTEM AND POWER SUPPLY.

#### OSTRZEŻENIE!

DO PODŁĄCZENIA ZASILACZA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE KABLI DOSTARCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. PRÓBA UŻYCIA INNYCH KABLI, KTÓRE MOŻĄ NIE BYĆ KOMPATYBILNE, MOŻE SPÓWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE SYSTEMU I ZASILACZA.

#### AVERTISSEMENT!

UTILISEZ UNIQUEMENT LES CÂBLES FOURNIS PAR LE FABRICANT POUR CONNECTER VOTRE PSU. L'UTILISATION D'AUTRES CÂBLES QUI POURRAIENT NE PAS ÊTRE COMPATIBLES, PEUT ENDOMMAGER GRAVEMENT VOTRE SYSTÈME ET VOTRE BLOC D'ALIMENTATION.

#### POZOR!

K PŘIPOJENÍ ZDROJE NAPÁJENÍ POUŽÍVEJTE POUZE KABELY DODANÉ VYROBCEM. POKUŠY O POUŽITÍ JINÝCH KABELŮ NEMUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ, MOŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKODZENÍ SYSTÉMU A NAPÁJECÍHO ZDROJE.

#### ADVERTENCIA!

UTILICE ÚNICAMENTE LOS CABLES SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE PARA CONECTAR SU PSU. INTENTAR UTILIZAR OTROS CABLES QUE PUEDEN NO SER COMPATIBLES PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A SU SISTEMA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

#### HOIATUS!

KASUTAGE OMA PSU ÜHENDAMISEKS ANULI TOOTJA POOLT TARNITUD KABLEID. PÜÜDES KASUTADA TEISI KABLEID, MIS EI PRUUCI OHILDUDA, VOIE PRUJUSTADA TOSISEID KAHJUSTUSI TEISE SÜSTEEMILE JA TOTEELIKALE.

#### ATTENZIONE!

PER COLLEGARE L'ALIMENTATORE, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I CAVI FORNITI DAL PRODUTTORE. IL TENTATIVO DI UTILIZZARE ALTRI CAVI CHE POTREBBERO NON ESSERE COMPATIBILI, PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI AL SISTEMA E ALL'ALIMENTATORE.

#### İSPĖJIMAS!

MAITINIMO BLOKUI PRIDJINTI NAUDOKITE TIK GAMINTOJO PATEIKTUS KABELIUS. BANDANT NAUDOTI KITUS KABELIUS, KAS VAR NEBŪT SĄBĖRIGI, VAR RADIT NĖPIETNUS SISTEMAI IR MAITINIMO BLOKA.

#### BRĪDINĀJUMS!

PSU PIESLĒGŠANAI IZMANTOJĒT TĪKAI RAŽOTĀJA PĒGĀDĀTOS KABELIUS. MĒGINĒT IZMANTĒT CĪTUS KABELIUS, KĀS VAR NEBŪT SĀBĒRĪGI, VAR RADĪT NĒPIETNUS SISTĒMAS UN BAROŠANĀS BLOKA BOJĀJUMUS.

#### ATENȚIE!

FOLOSIȚI NUMAI CABLURILE FURNIZATE DE PRODUCĂTOR PENTRU A CONECTA PSU. ÎNCERCAREA DE A UTILIZA ALTE CABLURI CARE POT SĂ NU FIE COMPATIBILE, POATE CAUZA DAUNE GRAVE SISTEMULUI ȘI SURSEI DVȘ. DE ALIMENTARE.

#### VAROVANIE!

NA PRĪPOJENIE ZDROJA NAPĀJANIA POUŽĪVAJTE LEN KĀBLE DODANÉ VYROBCEM. POKUŠY O POUŽITIE INNYCH KABLOV NEMUSIA BYȚ KOMPATIBILNE, MOŽE SPŮSOBIT VĀŽNE POŠKODENIE VĀŠO SYSTĚMU A NAPĀJACIEHO ZDROJA.

#### WARNING!

VERWENDEN SIE NUR DIE VOM HERSTELLER GELIEFERTEN KABEL FÜR DEN ANSCHLUSS IHRES NETZTEILS. DER VERSUCH, ANDERE KABEL ZU VERWENDEN, DIE MÖGLICHERWEISE NICHT KOMPATIBEL SIND, KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN AN IHREM SYSTEM UND NETZTEIL FÜHREN.

# EAGLE POWER

## GAMING PSU GOLD

# 750W

### EN Safety Instructions

Use the product indoors, in a well-ventilated, low-humidity environment. Avoid placing it near heat sources, liquids, or in high-temperature areas. Ensure the device is not overloaded and does not obstruct ventilation openings.

Disconnect the power supply before installation, maintenance, or if a malfunction occurs. Clean with a dry cloth and avoid handling with wet hands. Do not modify, disassemble, or open the device or cables to avoid warranty voidance and electrical hazards.

Use only manufacturer-approved cables and connectors designed for the product model. Allow the device to warm to room temperature before use to prevent condensation damage.

Do not plug or unplug the power cord while the device is powered on. Avoid short circuits by using standard-compliant power strips. Immediately disconnect the product from power if exposed to liquids or malfunctioning.

Dispose of the product responsibly via local e-waste collection points. Counterfeit or unauthorized products are not covered under warranty. For repairs, always contact authorized service centers.

Detailed warranty conditions are available on [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### FR Consignes de sécurité

Utilisez le produit à l'intérieur, dans un environnement bien ventilé et peu humide. Évitez de le placer à proximité de sources de chaleur, de liquides ou dans des zones à haute température. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas surchargé et à ce qu'il n'obstrue pas les ouvertures de ventilation.

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation, l'entretien ou en cas de dysfonctionnement. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et évitez de le manipuler avec des mains mouillées. Ne pas modifier, démonter ou ouvrir l'appareil ou les câbles afin d'éviter l'annulation de la garantie et les risques électriques.

N'utilisez que des câbles et des connecteurs approuvés par le fabricant et conçus pour le modèle de produit. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de l'utiliser afin d'éviter les dommages dus à la condensation.

Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est sous tension. Évitez les courts-circuits en utilisant des multiprises conformes aux normes. Débranchez immédiatement l'appareil s'il est exposé à des liquides ou s'il présente des dysfonctionnements.

Mettez le produit au rebut de manière responsable en vous adressant aux points de collecte des déchets électroniques locaux. Les produits contrefaits ou non autorisés ne sont pas couverts par la garantie. Pour les réparations, toujours contacter les centres de service agréés.

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### CS Bezpečnostní pokyny

Výrobek používejte ve vnitřních prostorách, v době větraném prostředí s nízkou vlhkostí. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, kapalin nebo do prostor s vysokou teplotou. Zajistěte, aby zařízení nebylo přetížené a nezakrývalo větrací otvory.

Před instalací, údržbou nebo v případě poruchy odpojte napájení. Čistěte suchým hadříkem a nemanipulujte s ním mokryma rukama. Zařízení ani kabely neupravujte, nerozebírejte ani neotevírejte, abyste předešli ztrátě záruky a elektrickému nebezpečí.

Používejte pouze kabely a konektory schválené výrobcem a určené pro daný model výrobku. Před použitím nechte zařízení zahřát na pokojovou teplotu, abyste zabránili poškození kondenzací.

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je zařízení zapnuté. Předcházejte zkratům použitím standardních napájecích lišt. V případě kontaktu s kapalinami nebo poruchy výrobku jej okamžitě odpojte od napájení.

Výrobek zodpovědně zlikvidujte prostřednictvím místních sběrných míst elektronického odpadu. Na padělané nebo neautorizované výrobky se nevztahuje záruka. V případě oprav se vždy obračejte na autorizovaná servisní střediska

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### FR Consignes de sécurité

Utilisez le produit à l'intérieur, dans un environnement bien ventilé et peu humide. Évitez de le placer à proximité de sources de chaleur, de liquides ou dans des zones à haute température. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas surchargé et à ce qu'il n'obstrue pas les ouvertures de ventilation.

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation, l'entretien ou en cas de dysfonctionnement. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et évitez de le manipuler avec des mains mouillées. Ne pas modifier, démonter ou ouvrir l'appareil ou les câbles afin d'éviter l'annulation de la garantie et les risques électriques.

N'utilisez que des câbles et des connecteurs approuvés par le fabricant et conçus pour le modèle de produit. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante avant de l'utiliser afin d'éviter les dommages dus à la condensation.

Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est sous tension. Évitez les courts-circuits en utilisant des multiprises conformes aux normes. Débranchez immédiatement l'appareil s'il est exposé à des liquides ou s'il présente des dysfonctionnements.

Mettez le produit au rebut de manière responsable en vous adressant aux points de collecte des déchets électroniques locaux. Les produits contrefaits ou non autorisés ne sont pas couverts par la garantie. Pour les réparations, toujours contacter les centres de service agréés.

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### PL Instrukcje bezpieczeństwa

Produktu należy używać w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze wentylowanych i o niskiej wilgotności. Należy unikać umieszczania go w pobliżu źródeł ciepła, cieczy lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest przeciążone i nie zasłania otworów wentylacyjnych.

Przed instalacją, konserwacją lub w przypadku awarii należy odłączyć zasilanie. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką i unikać dotykania go mokrymi rękami. Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie otwieraj urządzenia lub kabli, aby uniknąć utraty gwarancji i zagrożeń elektrycznych.

Należy używać wyłącznie kabli i złączy zatwierdzonych przez producenta i przeznaczonych dla danego modelu produktu. Przed użyciem należy pozostawić urządzenie do ogrzania do temperatury pokojowej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kondensacją pary wodnej.

Nie wolno podłączać ani odłączać przewodu zasilającego, gdy urządzenie jest włączone. Należy unikać zwarcia, stosując listwy zasilające zgodne ze standardami. W przypadku kontaktu z cieczami lub nieprawidłowego działania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

Produkt należy utylizować w sposób odpowiedzialny za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki e-odpadów. Podrobione lub nieautoryzowane produkty nie są objęte gwarancją. W celu naprawy należy zawsze kontaktować się z autoryzowanymi centrami serwisowymi.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

### ES Instrucciones de seguridad

Utilice el producto en interiores, en un ambiente bien ventilado y con poca humedad. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor, líquidos o en zonas con altas temperaturas. Asegúrese de que el aparato no esté sobrecargado ni obstruya las aberturas de ventilación.

Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación, el mantenimiento o si se produce una avería. Limpíelo con un paño seco y evite manipularlo con las manos mojadas. No modifique, desmonte ni abra el aparato ni los cables para evitar la anulación de la garantía y riesgos eléctricos.

Utilice únicamente cables y conectores aprobados por el fabricante y diseñados para el modelo de producto. Deje que el dispositivo se caliente a temperatura ambiente antes de utilizarlo para evitar daños por condensación.

No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación mientras el aparato esté encendido. Evite cortocircuitos utilizando regletas de enchufes conformes a las normas. Desconecte inmediatamente el producto de la corriente en caso de exposición a líquidos o mal funcionamiento.

Deshágase del producto de forma responsable a través de los puntos locales de recogida de residuos electrónicos. Los productos falsificados o no autorizados no están cubiertos por la garantía. Para reparaciones, diríjase siempre a centros de servicio autorizados.

Las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### ET IOhutusujuhised

Kasutage toodet siseruumides, hästi ventileeritud ja madala õhuniiskusega keskkonnas. Vältige selle paigutamist soojusallikate, vedelike lähedusse või kõrge temperatuuriga piirkondadesse. Veenduge, et seade ei ole ülekoormatud ja ei takista ventilatsioonivahendite.

Enne paigaldamist, hooldust või talitlushäire korral ühendage seade vooluvõrgust lahti. Puhastage kuiva lapiga ja vältige käsitsemist märgade kätega. Ärge muutke, võtke lahti ega avage seadet ega kaableid, et vältida garantii kehtetuks muutmist ja elektrilisi ohte.

Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud kaableid ja pistikuid, mis on mõeldud selle tootemudeli jaoks. Laske seadmel enne kasutamist soojeneda toatemperatuurini, et vältida kondensatsioonikahjustusi.

Ärge ühendage ega tõmmake toitejuhet välja, kui seade on sisse lülitatud. Vältige lühiseid, kasutades standarditele vastavaid toitealasid. Ühendage toode kohe vooluvõrgust lahti, kui see puutub kokku vedelikega või talitlushäirega.

Hävitage toode vastutustundlikult kohalike e-äätmete kogumispunktide kaudu. Võltsitud või omavõllised tooted ei kuulu garantii alla. Remondiks pöörduge alati volitatud teeninduskeskuste poole.

Detailised garantiitingimused on saadaval veebilehel [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### IT Istruzioni di sicurezza

Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi, ben ventilati e con bassa umidità. Evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore, liquidi o aree ad alta temperatura. Assicurarsi che il dispositivo non sia sovraccarico e non ostruisca le aperture di ventilazione.

# EAGLE POWER

## GAMING PSU GOLD

# 750W

Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione, della manutenzione o in caso di malfunzionamento. Pulire con un panno asciutto ed evitare di maneggiare il dispositivo con le mani bagnate. Non modificare, smontare o aprire il dispositivo o i cavi per evitare l'annullamento della garanzia e i rischi elettrici.

Utilizzare solo cavi e connettori approvati dal produttore e progettati per il modello di prodotto. Lasciare che il dispositivo si riscaldi a temperatura ambiente prima dell'uso per evitare danni da condensa.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione mentre il dispositivo è acceso. Evitare i cortocircuiti utilizzando prese di corrente conformi agli standard. Scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione in caso di esposizione a liquidi o di malfunzionamento.

Smaltire il prodotto in modo responsabile attraverso i punti di raccolta dei rifiuti elettronici locali. I prodotti contraffatti o non autorizzati non sono coperti da garanzia. Per le riparazioni, rivolgersi sempre ai centri di assistenza autorizzati.

Informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### LT Saugos instrukcijos

Gaminį naudokite patalpoje, gerai vėdinamoje, mažai drėgnoje aplinkoje. Venkite jį laikyti šalia šilumos šaltinių, skysčių arba aukštos temperatūros patalpose. Įsitinkinkite, kad prietaisas nėra perkrautas ir neužstoja vėdinimo angų.

Prieš montuodami, atlikdami techninę priežiūrą arba įvykus gedimui, atjunkite maitinimo šaltinį. Valykite sausa šluoste ir venkite tvarkyti drėgnomis rankomis. Nemodifikuokite, neardykite ir neatidarinėkite prietaiso ar kabelių, kad išvengtumėte garantijos galiojimo panaikinimo ir elektros pavojaus.

Naudokite tik gamintojo patvirtintus kabelius ir jungtis, skirtus šiam gaminio modeliui. Prieš naudodami leiskite įrenginiui sušilti iki kambario temperatūros, kad išvengtumėte kondensato pažeidimų.

Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido, kol prietaisas įjungtas. Venkite trumpųjų jungimų naudodami standartinius reikalavimus atitinkančias maitinimo juosteles. Patekus skysčiams ar sugedus prietaisui, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Atsakingai atsikratykite gaminio per vietinius elektroninių atliekų surinkimo punktus. Padirbtiems ar neautorizuotiems gaminiams garantija netaikoma. Dėl remonto visada kreipkitės į galiojantį aptarnavimo centrą.

Išsamias garantijos sąlygas rasite adresu [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### LV Bezpečnostní pokyny

Drošības instrukcijas

Lietojiet izstrādājumu telpās, labi vēdināmā, maz mitruma vidē. Izvairieties to novietot siltuma avotu, šķidrums tuvumā vai augstas temperatūras telpās. Pārļiecinieties, ka ierīce nav pārslogota un neaizsedz ventilācijas atveres.

Pirms uzstādīšanas, tehniskās apkopes vai darbības traucējumu gadījumā atvienojiet strāvas padevi. Tīriet ierīci ar sausu drānu un izvairieties no pārvietošanas ar mitrām rokām. Lai izvairītos no garantijas anulēšanas un elektriskiem apdraudējumiem, nemodificējiet, neizjauciet un neatveriet ierīci vai kabelus.

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus kabelus un savienotājus, kas paredzēti attiecīgajam produkta modelim. Pirms lietošanas ļaujiet ierīcei sasilt līdz istabas temperatūrai, lai novērstu kondensāta bojājumus.

Neieslēdziet un neizslēdziet strāvas vadu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Izvairieties no išsavienojumiem, izmantojot standarta prasībām atbilstošas strāvas sloksnes. Nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas, ja tā ir pakļauta šķidrums iedarbībai vai darbojas nepareizi.

Atbildīgi atbrīvojieties no produkta, izmantojot vietējos e-atkritumu savākšanas punktus. Uz viltotiem vai neatļautiem izstrādājumiem neatliecas garantija. Lai veiktu remontu, vienmēr sazinieties ar autorizētiem servisa centriem.

Sīki garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### RO Instrucțiuni de siguranță

Utilizați produsul în interior, într-un mediu bine ventilat, cu umiditate scăzută. Evitați amplasarea acestuia în apropierea surselor de căldură, a lichidelor sau în zone cu temperaturi ridicate. Asigurați-vă că dispozitivul nu este supraîncălzit și nu obstrucționează orificiile de ventilație.

Deconectați sursa de alimentare înainte de instalare, întreținere sau dacă apare o defecțiune. Curățați cu o cârpă uscată și evitați manipularea cu mâinile ude. Nu modificați, dezasamblați sau deschideți dispozitivul sau cablurile pentru a evita anularea garanției și pericolele electrice.

Utilizați numai cabluri și conectori aprobați de producător, proiectați pentru modelul produsului. Lăsați dispozitivul să se încălzească la temperatura camerei înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea cauzată de condens.

Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare în timp ce dispozitivul este pornit. Evitați scurtcircuiturile prin utilizarea de benzi de alimentare conforme cu standardele. Deconectați imediat produsul de la alimentare dacă este expus la lichide sau dacă funcționează defectuos.

Eliminați produsul în mod responsabil prin intermediul punctelor locale de colectare a deșeurilor electronice. Produsele contrafăcute sau neautorizate nu sunt acoperite de garanție. Pentru reparații, contactați întotdeauna centrele de service

autorizate.

Termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### SK Bezpečnostné pokyny

Výrobok používajte v interiéri, v dobre vetranom prostredí s nízkou vlhkosťou. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, kvapalín alebo do priestorov s vysokou teplotou. Uistite sa, že zariadenie nie je preťažené a nezakryva vetracie otvory.

Pred inštaláciou, údržbou alebo v prípade poruchy odpojte napájanie. Čistite suchou handričkou a vyhýbajte sa manipulácii s mokrymi rukami. Zariadenie ani káble neupravujte, nerozoberajte ani neatvárajte, aby ste predišli strate záruky a elektrickým rizikám.

Používajte len výrobcom schválené káble a konektory určené pre daný model výrobu. Pred použitím nechajte zariadenie zahriať na izbovú teplotu, aby ste zabránili poškodeniu kondenzáciou.

Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel, kým je zariadenie zapnuté. Predchádzajte skratom používaním štandardných napájacích lišt. Ak je výrobok vystavený pôsobeniu kvapalín alebo poruchám, okamžite ho odpojte od napájania.

Výrobok zodpovedne zlikvidujte prostredníctvom miestnych zberných miest elektronického odpadu. Na falšované alebo neautorizované výrobky sa nevzťahuje záruka. V prípade opráv sa vždy obráťte na autorizované servisné strediská.

Termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

### DE Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt in Innenräumen, in einer gut belüfteten Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, Flüssigkeiten oder in Bereichen mit hohen Temperaturen auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überlastet ist und die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es installieren oder warten, oder wenn eine Störung auftritt. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Verändern, zerlegen oder öffnen Sie das Gerät oder die Kabel nicht, um den Verlust der Garantie und elektrische Gefahren zu vermeiden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Kabel und Stecker, die für das jeweilige Produktmodell vorgesehen sind. Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur aufwärmen, um Schäden durch Kondensation zu vermeiden.

Stecken Sie das Netzkabel nicht ein oder aus, während das Gerät eingeschaltet ist. Vermeiden Sie Kurzschlüsse, indem Sie standardkonforme Steckdosenleisten verwenden. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist oder eine Fehlfunktion aufweist.

Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst über die örtlichen Sammelstellen für Elektroschrott. Gefälschte oder nicht autorisierte Produkte fallen nicht unter die Garantie. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an autorisierte Servicezentren.

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

