

Security Level:

Ilustracja rozpakowanie karty HUAWEI NM CARD

* Gwałtowny demontaż może spowodować uszkodzenie karty, postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami

www.huawei.com




1. Przygotuj nożyczki



2. Kieruj się wzdłuż wykropkowanych miejsc na opakowaniu.




3. Przetnij opakowanie na dwie części.



4. Rozsuń opakowanie tak, aby oddzielić warstwy od siebie.



5. Usun z opakowania plastikowe opakowanie z kartą.



6. Wyciągnij kartę.