




FILTR WODY DO EKSPRESÓW AUTOMATYCZNYCH

Czas użytkowania filtra wynosi 2-3 miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób (ok. 50 litrów wody). Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

1. Wyjmij filtr z foliowego opakowania.
2. Wyjmij z urządzenia pojemnik na wodę i napełnij go wodą.
3. Zanurz cały filtr w wodzie do góry dnem i przytrzymaj około 5 sek. do całkowitego ujścia pęcherzyków powietrza.
4. Delikatnie (bez wynurzania z wody) umieść filtr w przeznaczonym do tego miejscu.
5. Włóż zbiornik z filtrem do urządzenia.
6. Podstaw pod dyszę ekspresu szklankę i włącz opcję przygotowania gorącej wody. Przelej ok. 200 ml wody i wylej ją.
7. Ekspres jest gotowy do użycia.



OSTRZEŻENIA:

Produkt nie nadaje się do spożycia. Nie rozkładać filtra na mniejsze elementy. Nie wysypywać znajdującego się w środku proszku. Chronić przed dziećmi.