

Bezprzewodowy kontroler

Instrukcja Obsługi


PG-P4008

Zastosowanie i cechy urządzenia

1. Urządzenia: PS4 / PS3 / Android (10.0+) / iOS (13.0+) / Windows. Bezprzewodowa łączność Bluetooth. Urządzenie gwarantuje brak zakłóceń podczas korzystania i zasięg do 8 metrów. Urządzenie nie potrzebuje żadnych sterowników oraz dodatkowych ustawień.
2. Kolorowe diody LED informują o trybie działania.
3. Wbudowane dwa silniki gwarantują lepsze wrażenia podczas grania.
4. Wbudowany sensor 4D oraz żyroskop.
5. Wbudowane głośniki + wejście na słuchawki (3.5mm).
6. Ergonomiczna konstrukcja oraz niezwykle wygodny uchwyt.
7. Możliwość aktualizacji oprogramowania po podłączeniu przez USB do komputera.

* Ze względu na aktualizacje oprogramowania oraz kodów źródłowych, niektóre gry mogą przestać działać z kontrolerem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za aktualizacje dokonane przez firmy trzecie.

Ilustracja urządzenia



Parametry produktu

1. Napięcie robocze/natężenie: DC3.7V / <30mA
2. Pojemność akumulatora: 400mAh
3. Natężenie statyczne: <20uA
4. Urządzenie może działać po naładowaniu 12 godzin
5. Napięcie ładowania/natężenie: DC5V/<500mA
6. Czas ładowania: ok. 2 godziny
7. Zasięg transmisji Bluetooth 2.1: ≤8M
8. Czas czuwania: do 30 dni po naładowaniu do pełna

Użytkowanie

1. Łączenie z PS4

- 1) Otwórz główne menu PS4, podłącz kabel do portu USB konsoli, a drugi koniec do kontrolera, następnie naciśnij przycisk HOME na kontrolerze i jego dioda LED będzie szybko migać. Gdy pojedyncza dioda LED na kontrolerze stale się świeci, oznacza to że połączenie jest udane i można odłączyć kabel USB. Od teraz możesz po prostu nacisnąć przycisk HOME, by kontroler bezprzewodowo połączył się z konsolą.
- 2) Naciśnij raz przycisk HOME by wyświetlić główny ekran. Naciśnij przycisk HOME dwukrotnie aby przełączyć aplikację.
- 3) Gdy kontroler jest w stanie uśpienia, naciśnij raz przycisk HOME aby go przebudzić. Kontroler nie może przebudzić konsoli.
- 4) Przytrzymaj przycisk HOME aby: 1. zamknąć aplikację 2. Wylogować się/wyłączyć konsolę 3. Wyświetlić opcje (w zależności od wybranej opcji/menu)
- 5) Przycisk udostępniania: działa jak przycisk udostępniania na konsoli
- 6) Dioda LED: wyświetlanie stanu urządzenia. Po naciśnięciu przycisku HOME, dioda kontrolera również zmieni kolor, by oznaczyć numer urządzenia. 1 gracz: niebieski. 2 gracz: czerwony. 3 gracz: zielony. 4 gracz: fioletowy. Konsola może się połączyć z czterema kontrolerami jednocześnie. W konsoli możesz również przetestować w opcjach panel dotykowy kontrolera.
- 7) Kontroler wspiera wykrywanie grawitacji oraz żyroskop.
- 8) Możesz podłączyć słuchawki do kontrolera, aby odtwarzać z nich dźwięk.

2. Łączenie z urządzeniem Android

- 1) Wciśnij i przytrzymaj Share+HOME przez 2 sekundy, aby uruchomić kontroler. Dioda będzie szybko migać.
- 2) Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu Android, wyszukaj urządzenia o nazwie „Wireless Controller” na liście Bluetooth.
- 3) Dioda LED zapali się, gdy połączenie Bluetooth jest udane i można używać kontrolera z grami.

3. Łączenie z konsolą P3 / Komputerem

Podłącz kabel USB do P3/Komputera, a drugi koniec do kontrolera. Po podłączeniu do konsoli, naciśnij przycisk HOME.

4. Łączenia z urządzeniem przenośnym iOS/Tabletem

- 1) Wciśnij i przytrzymaj Share+HOME przez 2 sekundy, aby uruchomić kontroler. Dioda będzie szybko migać.
- 2) Otwórz połączenia Bluetooth na swoim urządzeniu iOS, następnie połącz się z urządzeniem „DUALSHOCK4 Wireless Controller” na liście Bluetooth.
- 3) Dioda LED zapali się po udanym połączeniu. Możesz teraz używać kontrolera do grania na urządzeniu iOS.
- 4) Kontroler działa tylko na systemie iOS13+

Ładowanie kontrolera/Uśpienie

Powiadomienie o niskim poziomie mocy: dioda LED szybko miga, by przypomnieć o konieczności ładowania. Kontroler przejdzie w stan uśpienia, gdy akumulator jest rozładowany.


Dioda ładowania:

Jeśli kontroler jest połączony bezprzewodowo, połącz urządzenie kablem USB, aby go naładować. Dioda będzie pulsować na zielono podczas ładowania. Dioda zgaśnie, gdy urządzenie będzie naładować.


Uwagi

1. Nie należy przechowywać produktu w wilgotnym lub gorącym miejscu.
2. Nie należy zginać, przebijać, uderzać ani rozkręcać urządzenia, aby go nie uszkodzić.

Zawartość zestawu



Kontroler x1



Instrukcja x1



Kabel Micro-USB x1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.