

# 35x16cm

## WARNING!



Do not use during pregnancy!  
Niet gebruiken tijdens zwangerschap!  
Nicht während der Schwangerschaft benutzen!  
N'utilisez pas pendant la grossesse!  
Z trampoliny nie wolno korzystać kobietom w ciąży



Do not use when suffering from high blood pressure!  
Niet gebruiken bij hoge bloeddruk!  
Nicht bei Bluthochdruck benutzen!  
N'utilisez pas si vous souffrez d'hypertension!  
Z trampoliny nie wolno korzystać osobom cierpiącym na nadciśnienie



Only one person on the trampoline!  
Maximaal één persoon tegelijk op de trampoline  
Nur eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin!  
Une seule personne sur le trampoline!  
Z trampoliny może korzystać tylko jedna osoba



Use only bare feet!  
Draag nooit schoenen tijdens gebruik  
Nur ohne Schuhe benutzen!  
Utilisez pieds nus seulement!  
Korzystać wyłącznie boso



No somersaults!  
Geen salto's!  
Keine Saltos und Überschläge!  
Pas de saut périlleux!  
Nie robić salt



No smoking!  
Niet roken!  
Nicht Rauchen!  
Ne fumez pas!  
Nie palić !



Remove all sharp objects from trampoline and jumper!  
Verwijder alle scherpe objecten tijdens gebruik!  
Entfernen Sie alle spitzen und scharfen Gegenstände!  
während der Benutzung!  
Enlevez tout objet tranchant du trampoline  
et de l'utilisateur!  
Przed użytkowaniem usunąć wszystkie ostre przedmioty  
z ubrania i trampoliny

## DODATKOWE OSTRZEŻENIA



- Use trampoline only with mature,knowledgeable supervision.
- Read all instructions before using this trampoline.
- Never set-up or continue to use trampoline in heavy rain,wind or storm conditions,especially lightning storms.It is recommended that the trampoline be taken apart and stored in bad weather.
- Not recommended for children under six years of age.
- Inspect before using and replace any worn,defective or missing parts.
- Climb on and off the trampoline. Do not use the trampoline as a springboard.
- Learn fundamental bounces and body positions thoroughly.
- Avoid bouncing too high. Maintain control.
- Secure the trampoline against unauthorized use.
- Do not use the trampoline while under the influence of alcohol or drugs.
- Do not use if trampoline is wet or in windy conditions.



- Z trampoliny można korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
- Nie korzystać z trampoliny podczas deszczu silnego wiatru oraz burzy. Zaleca się zdemontaż i zabezpieczyć trampolinę w czasie złej pogody
- Nie zalecana dla dzieci poniżej 6 lat
- Przed użyciem sprawdzić i wymienić wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części
- Nie używać trampolin jako skoczni
- Dokładnie nauczyć się podstawowych odbić i pozycji ciała
- Unikać zbyt wysokich odbić. Zachować kontrolę.
- Zabezpieczyć trampolinę przed nieuprawnionym użytkowaniem
- Nie korzystać z trampoliny po użyciu leków, alkoholu lub narkotyków
- Nie używać trampolin gdy jest mokra, lub przy wietrznej pogodzie.



- Das Trampolin darf nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person benutzt werden.
- Vor Benutzung die Bedienungsanleitung lesen.
- Bauen Sie das Trampolin nie bei Regen, Wind, Sturm oder speziell bei Gewitter auf. Es wird empfohlen das Trampolin bei solehen Wetterbedingungen abzubauen.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
- Untersuchen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung auf Verschleiß, defekte oder fehlende Teile.
- Klettern Sie auf das Trampolin. Springen Sie niemals von anderen Objekten, wie a.B. Dachern, auf das Trampolin.
- Lernen Sie erst die grundlegenden Sprünge, bevor Sie sich an schwierigere Sprünge wagen.
- Vermeiden Sie zu hohe Sprünge. Behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Sprünge.
- Sichern Sie das Trampolin gegen unbefugte Benutzung, z.B. Kleiner Kinder.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht unter Alkohol-oder Medikamenteneinfluss.
- Benutzen Sie das Trampolin nie bei Regen oder Wind.



- Ce trampoline ne doit être utilisé que sous la supervision d'une personne mature et bien informée.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce trampoline
- Il ne faut jamais installer ni utiliser le trampoline sous une pluie forte, un vent puissant ou durant une tempête,particulièrement durant un orage électrique. En cas de mauvais temps,il est recommandé de démonter le trampoline ou de le ranger à l'abri.
- Ce produit est recommandé pour les enfants entre 3 et 6 ans.
- Avant toute utilisation de ce trampoline, inspectez-le et remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
- Les utilisateurs doivent s'aider de leurs mains pour monter et descendre du trampoline et ne jamais se servir du trampoline comme tremplin.
- Apprenez bien les sauts et positions corporelles de base.
- Evitez de sauter trop haut. Gardez toujours le contrôle de vos sauts.
- Protégez le trampoline contre toute utilisation non autorisée.
- N'utilisez jamais le trampoline sous l'influence d'alcools ou de drogues.
- N'utilisez jamais le trampoline s'il est humide ou par temps de vent.